

Philips 5000 series
Lecteur de disques Blu-ray

Lecture Blu-ray 3D

Miracast™
DivX Plus HD
Wi-Fi intégré



BDP5700



Accès sans fil à des divertissements de qualité sur Internet

avec Miracast™

Laissez-vous éblouir par la nouvelle dimension qu'apporte la technologie Blu-ray 3D et découvrez le plaisir d'une expérience comme au cinéma, à la maison. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur en toute simplicité grâce au Wi-Fi-n intégré. Certifié DivX Plus HD pour une lecture haute définition de vos DivX.

Entendez plus

- Dolby TrueHD Digital Plus pour un son haute fidélité comme au cinéma
- Sortie numérique DTS 2.0

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Smart TV et Internet
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Liaison réseau DLNA



La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

Appli MyRemote



L'application MyRemote Philips vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre* lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre

un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare vous permet de transférer votre musique, vos films et vos photos depuis votre tablette, smartphone et PC vers votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray. Vous pouvez les diffuser directement sans fil depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette ou smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, films et photos.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.



Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) : = |0,2| dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique
- Plage dynamique (1 kHz): = 90 dB
- Rapport signal sur bruit: = 100 dB

Connectivité

- Connexions arrière: Ethernet, Sortie HDMI, USB 2.0, Sortie optique

Carton externe

- EAN: 87 12581 49719 4
- Longueur: 41.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 30 cm
- Poids brut: 1.63 kg
- Hauteur: 8.7 cm
- Poids net: 1.23 kg
- Poids à vide: 0.4 kg

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turc
- Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,3

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 30 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 41.5 cm
- Profondeur: 8.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 49719 4
- Poids brut: 1.63 kg

- Poids net: 1.23 kg
- Poids à vide: 0.4 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.2 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 21.9 cm
- Poids: 1.06 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 8.1.5

EAN: 87 12581 49719 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com