

Philips
PhotoFrame

จอ LCD ขนาด 8"

อัตราเฟรม 4:3

8FF3FPB



แบ่งปันความทรงจำของคุณ

ไม่ว่าคุณเก็บภาพดิจิทัลไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถดู แบ่งปัน จัดการ

ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips PhotoFrame™

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิทัลเพื่อแบ่งปันความทรงจำของคุณที่ให้คุณภาพเยี่ยมเหลือเชื่อ โดยไม่ต้องใช้พีซี

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ์

- จอภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
- ImageEn เพื่อสีที่สดใสคมชัด
- อัตราการจัดมุมมอง 4:3 ให้ภาพที่ปราศจากความบิดเบี้ยวอย่างเด็ดขาด
- เพิ่มชีวิตชีวาให้ความทรงจำในอดีตด้วย RadiantColor

สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิทัลล่าสุดของคุณได้อย่างง่ายดาย

- สนุกกับภาพปะติด: อดจ้องภาพถ่ายหลายภาพในงานชิ้นเดียว
- ดูภาพภายในแฟลชไดรฟ์ USB โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย

- ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- การเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้สำหรับการประหยัดพลังงาน

รูปแบบที่มีสไตล์มาพร้อมความโดดเด่นช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับภาพของคุณ

- ผิวเคลือบมันหุรรามีระดับ นาฬิกา

PHILIPS

sense and simplicity

จอภาพความละเอียดสูง

จอภาพที่มีความละเอียดสูงสามารถแสดงภาพโปรตุของคุณให้ดู "มีชีวิตชีวา" ให้รายละเอียดและสีสันที่คมชัดสดใสของภาพถ่ายที่คุณภาพสูง

เทคโนโลยี ImageEn**ImageEn**

เป็นเทคโนโลยีปรับแต่งภาพเฉพาะของ Philips ที่วิเคราะห์ภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคมให้ถูกต้องสมจริง: ImageEn

แบ่งแสดงสีแต่ละสีอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิด "เงาซ้อน"

ปรับการกระจายความสว่างให้ได้ภาพที่คมชัดและแก้ไขค่าแกมมาของสีให้เที่ยงตรง

อัตราส่วนของกรอบที่สมบูรณ์แบบ 4:3

ด้วย Philips digital PhotoFrame

จะทำให้คุณมั่นใจว่าได้รับชมภาพในอัตราส่วน 4:3 เพื่อรรถรสในการชมที่ยอดเยี่ยม

RadiantColor

RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3

ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มพื้นที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง

เอฟเฟกต์ภาพปะติดที่ละลายๆ ภาพ

เป็นการแสดงเอฟเฟกต์ภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและใช้วิธีการซูมเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไม่สวยอันอาจเกิดจากภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ

การดูภาพถ่ายในแฟลชไดรฟ์ USB

ของเสีย USB

สำหรับการชมและอวดภาพถ่ายที่จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างง่ายดาย

SmartPower

ระบบตั้งเวลาเปิดปิด PhotoFrame

ตามเวลาที่คุณเลือก

จะช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสีแวดล้อมโดยประหยัดค่าไฟได้ถึงหนึ่งในสามของการใช้งาน

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ

การปรับให้เป็นโหมดแนวนอน/

แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใช้เซนเซอร์ซึ่งจดจำการ

ปรับทิศทางของ PhotoFrame

และแสดงภาพแต่ละภาพในโหมดที่ถูกต้อง



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- อัตราการจัดมมมมมม: 4:3
- ความละเอียดจอ: 800 x 600
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1

การเชื่อมต่อ

- USB: โสต USB 2.0, สลฟ USB 2.0

สื่อเก็บข้อมูล

- USB: แฟลชไดรฟ์ USB
- ประเภทการดหน่วยความจำ: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การดมิลติมีเดีย, การ์ด xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

สะดวกสบาย

- เครื่องอ่านการด: ในตัว (2x)
- รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB ด้วยไฟล์ JPEG, สูงถึง 20 เมกะพิกเซล
- รองรับการจัดวางดสะดวก: ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ, แนวนอน, แนวตั้ง
- ปุ่มและควบคุม: 3 ปุ่ม, ปุ่มบนขอมูลและเลือกรายการ 4 ทิศทาง
- โหมดการเล่น: เปรียบแบบเต็มจอ, ภาพสไลด์, เปรียบแบบเนล
- ดกตงภาพ: คัดลอก, ลบ, หมุน, ซูมและครอบภาพ
- เอฟเฟกต์ของภาพ: สีขาวและดำ, กรอบ, สีซีเปีย, สีลันสคูไล
- กวรดิงภาพสไลด์: แบบสุ่ม, แบบเรียงลำดับ, สร้างเอฟเฟกต์ขนิภาพต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันจอภาพ: สีดำ, สีขาว, สีเทา, ปรับอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันตั้งคา: การปรับความสว่าง, ภาษา, สถานะ, เปิด/ปิดอัตโนมัติ, เปิด/ปิดเสียง 'บี๊', ตั้งเวลาและวันที่, ใช้งาน/ไมใช้งานฟังก์ชันแสดงนาฬิกา, ปุ๊ก
- สถานะของระบบ: เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, หน่วยความจำคงเหลือ
- สถานะสื่อที่เชื่อมต่ออยู่: สื่อที่เชื่อมต่ออยู่,

หน่วยความจำคงเหลือ

- การใช้งานกับระบบปลักแอนด์เพลย์: Windows Vista, Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Mac OS X
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, สวิตเซอร์แลนด์, UL/cUL
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, สายเคเบิล USB, ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 244.6 x 167.4 x 121.1 มม.
- น้ำหนัก: 0.494 กก.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20°C ถึง 70°C

กำลังไฟ

- การไฟพลังงาน: 6.3 วัตต์
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 87 12581 41225 8
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 29.3 x 27.9 x 8.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.878 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.137 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.259 กก.

คานนอกกล่อง

- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 31.2 x 29.6 x 20.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.756 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.813 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.057 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 4.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com