

Philips
Boxe multimedia 2.0



MMS121



Performanțe pur și simplu superioare

Sunet excelent de la boxe compacte

Cel mai amuzant mod de a vă bucura de un sunet stereo autentic al aplicațiilor PC multimedia pentru muzică și al celor de pe internet este să adăugați sistemul de boxe compact MMS121 Harmonic Pulse cu performanțe bas incredibile pentru dimensiunea lor.

Trăiți experiența multimedia adevărată

- Pot fi redate fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
- Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultați fiecare detaliu

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Sistemul Dynamic Bass Boost asigură un bas profund și dramatic

Facil de utilizat

- Conectori cu coduri de culori clare, pentru instalare rapidă
- Jack pentru căști, pentru muzică de calitate
- Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Amplificare bas:** Bass Boost
- **Răspuns în frecvență:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Putere muzicală:** 3 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 0,75W
- **Controlul volumului:** Control analogic pt. volum
- **Cabluri:** Cabluri fixe

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic

Conectivitate

- **Lungime cablu:** 2 m
- **Conector:** 3,5 mm stereo
- **Căști:** 3,5 mm
- **Alimentare:** Transformator încorporat

Confort

- Indicator alimentare

Conținut ambalaj

- **Număr de sateliți:** 2
- Ghid de instalare rapidă

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Greutate brută:** 1,08 kg
- **Înălțime:** 180 mm
- **Lungime:** 200 mm
- **Lățime:** 115 mm
- **Cantitate:** 1
- **Greutate proprie:** 0.12 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Greutate proprie:** 0.76 kg
- **Greutate brută:** 9,4 kg
- **Lungime:** 415 mm
- **Lățime:** 250 mm
- **Înălțime:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Caracteristici principale produs

Muzică, filme, Internet

Pot fi redate toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere audio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veți beneficia de o experiență multimedia mai intensă decât oricând.

Pentru PC sau laptop

Pot fi conectate la PC sau laptop

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Configurare rapidă

Cablurile cu coduri de culori, etichetarea clară și documentația accesibilă vă vor ajuta să instalați sistemul în câteva minute

Jack cască

Ecranare magnetică

Deoarece magnetii puternici din difuzoare sunt ecranati magnetic, nu există nici un pericol de distorsiune a imaginii sau deteriorare atunci când acestea sunt așezate lângă ecranul monitorului PC.



Data lansării 2007-06-02

Versiune: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com