

Philips  
тонколона за поставяне

с 30-цифтов съединител  
за iPod/iPhone  
8 W

AD333



## Слушайте музика с тонколона за поставяне на iPod/iPhone

С вградени басрефлексни високоговорители, елегантната докинг станция Philips AD333/12 осигурява пълтни, дълбоки басы и мощен звук. Нейната интелигентна поставка позволява да зареждате вашия iPod/iPhone без да сваляте защитния му капък.

### Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- обща изходна мощност 8 W RMS

### Авангардна универсалност

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в капъка си
- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

### Слушайте любимата си музика

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

**PHILIPS**

## Акценти

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

### Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да

слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

### Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

### обща изходна мощност 8 W RMS

обща изходна мощност 8 W RMS

### Компактна конструкция

Компактната конструкция се подбира навсякъде и е за всеки начин на живот

### Слушайте и зареждайте вашия iPod/ iPhone



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 8 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

## Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

## Комфорт

- Зарядно устройство: iPod, iPhone

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## Акcesoари

- AC/DC адаптер

## Размери

- Тегло с опаковката: 1,5 кг

- Размери на изделието (ШхДхВ): 260 x 103 x 131 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 354 x 136 x 167 мм
- Тегло на изделието: 0,9 кг

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 64859 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)