



Philips  
Mikromusiikkijärjestelmä

40 W



MCM3050



## Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Nauti musiikista käyttämällä useita lähteitä - MP3-CD:istä ja radiosta kannettaviin laitteisiin USB Directin ja MP3 Linkin kautta. Philips-mikromusiikkijärjestelmässä on myös wOOx-tekniikka, joka tuottaa syvän basson, ja tyylikkääät seinäkiinnitysmahdollisuudet.

### Tehosta äänentoistoa

- Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 40 W RMS

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalisen viritinmuistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

### Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### wOOx™-tekniikka



wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

### MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran

toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

### Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien viritämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa viritämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

### Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettyinä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: 2 x 20 W RMS
- Äänenparannus: wOOx™-tekniikka, digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

## Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 3" bassokaiutin

## Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

## Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB-: USB Host -liitäntä

## Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Lataajan malli: edessä, moottoroitu

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, FM-antenni, Pikaopas, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 500 x 217 x 98 mm
- Pakkauksen leveys: 585 mm
- Pakkauksen korkeus: 281 mm
- Pakkauksen syvyys: 180 mm
- Kokonaispaino: 4,3 kg
- Nettopaino: 3,4 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2017-07-29

Versio: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233  
EAN: 87 12581 60780 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)