



Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής
χρήσης

5 από 9 συσκευές AV



SRU5150



Ρύθμιση με καθοδήγηση μέσω οθόνης LCD

Συμβατό με περισσότερες από 1.000 μάρκες

Οι συσκευές σας εγκαθίστανται πιο εύκολα και γρήγορα με χρήση του SRU5150!
Συνδυασμός οθόνης LCD με πληροφορίες με καθοδήγηση και απλοποιημένου οδηγού γρήγορης εκκίνησης, βεβαιωθείτε αμέσως ότι το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί σωστά!

Μία λύση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και μάρκες

- Χειριστήριο 5 σε 1 για τις συσκευές σας ήχου/βίντεο
- Εύκολη προσθήκη και δημιουργία ετικετών για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης για γρήγορη ρύθμιση με καθοδήγηση
- Εύκολη εκμάθηση του IR από οποιαδήποτε συσκευή
- Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web

Μεγάλη άνεση

- Εργονομικό σχέδιο που παρέχει άνετο έλεγχο
- Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για ευκολία στο σκοτάδι
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης μπαταριών
- Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ζετυλιζετε και να κάνετε ζάπινγκ

PHILIPS

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ευκολία

- Υποστηριζόμενες συσκευές: Τηλεόραση, VCR, DVD, SAT, ΚΑΛΩΔΙΟ, CD/MD, ΔΕΚΤΗΣ, AMP
- Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
- Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, Αριθμητικά πλήκτρα
- Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού
- Λειτουργίες SAT/CBL: Αριθμητικά πλήκτρα, Έλεγχος μενού, Οδηγός, πληροφορίες, Favourites (Αγαπημένα), Λειτουργίες κειμένου
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη αναζήτηση
- Βήματα εγκατάστασης: 2
- Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
- Υποστήριξη γλωσσών: GB/IE/P/GR/RU/CZ/PL
- Αριθμός πλήκτρων: 40
- Προγραμματισμένο για τη Philips
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)

Αξεσουάβ

- Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω υπέρυθρων

- Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
- LED εκπομπής: 1
- Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
- Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1100
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
- Γωνία μετάδοσης: 90 μοίρες
- Εκμάθηση κωδικών IR
- Εκμάθηση εύρους συχνοτήτων: 20 kHz έως 70 kHz και 455 kHz

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες
- Αριθμός μπαταριών: 2
- Τύπος μπαταριών: AAA

Εξωτερική συσκευασία

- Ποσότητα: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Ύψος: 172 χιλ.
- Μήκος: 312 χιλ.
- Πλάτος: 151 χιλ.

Δεδομένα συσκευασίας

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Μήκος: 304 χιλ.
- Ύψος: 33 χιλ.
- Πλάτος: 157 χιλ.

Οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη

Ο Οπίσθιος φωτισμός είναι μια λειτουργία, η οποία φωτίζει την οθόνη LCD ή το πληκτρολόγιο για χρήση στο σκοτάδι. Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι οπίσθιου φωτισμού περιλαμβάνουν LED και ηλεκτροφωταύγεια (EL). Τα τηλεχειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό και LED είναι φωτεινά αλλά ασταθή με το κίτρινο ή το πράσινο, ενώ οι οθόνες EL είναι ομαλές με τις μπλε, τις άσπρες ή τις πράσινες σκιάς.

Ένδειξη αποφορτισμένης μπαταρίας

Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.

Απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης σας βοηθά να ρυθμίσετε ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αντί να πληκτρολογείτε 3-ψήφιους ή 4-ψήφιους κωδικούς, μια οθόνη LCD ενσωματώνεται στο τηλεχειριστήριο για να σας καθοδηγήει στη ρύθμιση. Επιπλέον, ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη LCD για γρήγορη ρύθμιση.

Λειτουργία εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας ένα τηλεχειριστήριο λαμβάνει και αποθηκεύει σήματα υπέρυθρων από άλλα τηλεχειριστήρια για μεταγενέστερη χρήση. Όταν στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων δεν περιλαμβάνονται οι κωδικοί της συσκευής, μπορείτε να τους βρείτε από το αρχικό τηλεχειριστήριο, απλώς στρέφοντας το δικό σας προς αυτό.

Τηλεχειριστήριο 5 σε 1

Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σας επιτρέπει να προγραμματίσετε και να χειρίζεστε έως και 5 συσκευές από όλες σχεδόν τις μάρκες. Μια βάση δεδομένων γενικής χρήσης υπέρυθρων κωδικών είναι ενσωματωμένη για εύκολη εγκατάσταση τηλεόρασης, TV combi, VCR, DVD, DVD Recorder, δορυφορικού ή ψηφιακού επίγειου δέκτη, αποκωδικοποιητή καλωδιακής, ενισχυτή, συστήματος Home Cinema ή δέκτη.

Πρόσθετη λειτουργικότητα

Βελτιωμένος τρόπος προσθήκης και δημιουργίας ετικετών για λειτουργίες, που σας παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα γρήγορα και εύκολα. Όχι άλλες χαμένες λειτουργίες.



Ημερομηνία έκδοσης
2018-03-30

Έκδοση: 3.0.8

12 NC: 8670 000 26737
EAN: 87 12581 31325 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com