

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15W

DCB188



Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek

De kleine krachtbron voor uw iPod/iPhone. Op dit stijlvolle en compacte Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost voor een vol en rijk geluid kunt u docken en opladen. Stem af op uw favoriete muziek of kies uit een van de duizenden DAB-radiozenders.

DAB-radio in digitale kwaliteit

- Duidelijke en kraakvrije DAB+-radio
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 15 W RMS
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

PHILIPS

Kenmerken

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Duidelijke, kraakvrije DAB+-radio



DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+-zenderstations hoeft u geen frequenties te

onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspelmodes: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Afspelmodes oplaadstation: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken, iPhone opladen, iPod opladen

Geluid

- Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 15 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- DAB: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link

Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, Radio-alarm, CD-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Achtergrondverlichting

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantietaart
- Snelstartgids: 6 talen
- Gebruikershandleiding: Deens/Noors, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 148 x 233 x 232 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 132 x 233 x 159 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,1 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod met kleurendisplay, iPod 1G, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod nano 6e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Publicatiedatum
2014-07-18

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com