

Philips
便攜式收音機



AE2790



經典設計的最愛音調

這種數碼收音機隨附一個具有背光的超大、易讀 LCD 顯示屏。此外，還配備有 MP3 播放機和內置鬧鐘的輸入連線。這種收音機採用木質塗層，使其看起來更具有古典美，而且，可增強音質效果。

極佳的原音重現

- 低音反射喇叭提供低沉強勁的低音
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 2W RMS 總輸出功率

簡單易用

- 內置數碼鬧鐘和睡眠計時器
- 特大 Backlit LCD 顯示，令昏暗環境中查看更方便
- 內置時鐘功能

享受您最愛的電台

- FM/MW 數碼選台（可預設 20 個電台）
- 用於便攜式音樂裝置的 MP3 播放程式

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 2W
- 音效增強: 動態低音增強效果
- 音效系統: 單聲道
- 喇叭直徑: 3 吋
- 音量控制: 音量控制旋轉鈕 / 編碼器

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM, MW
- 自動數碼調諧: 是
- 記憶選台: 20

連接

- 耳筒: 3.5 mm
- 音訊連接: 3.5 mm 輸入端子

便利

- 鬧鐘: 定時睡眠功能
- 顯示位數: 5

- 背景燈 ? 色: 白色
- 顯示類型: LCD

配件

- 附配件: 用戶手冊, 音訊線, 交流 / 直流變壓器

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 260 x 137 x 141 mm
- ? 品重量: 1.67 kg
- 外箱數量: 2

電源

- 電池類型: LR14
- 電池電壓: 1.5 V
- 電源: 220-240V
- 電池數量: 6

喇叭

- 主喇叭: 3 吋全音域低音喇叭

產品特點

低音反射喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

內置鬧鐘和睡眠計時器

內置數碼鬧鐘和睡眠計時器



出版日期 2011-07-21

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com