

Philips
Przenośne radio

Cyfrowe strojenie
UKF/ŚR/KR/DŁ

AE2480



Słuchaj ulubionych stacji radiowych

z możliwością strojenia 40 stacji za pomocą jednego przycisku

Niewielki, przenośny radioodbiornik z bardzo dużym, czytelnym wyświetlaczem LCD oraz tunerem cyfrowym FM/MW/SW/LW z możliwością zaprogramowania 40 stacji.

Ciesz się muzyką ulubionych stacji radiowych

- Cyfrowe strojenie stacji UKF/ŚR/KR/DŁ
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Rewelacyjne odtwarzanie dźwięku

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Zestaw stereo daje większą przyjemność słuchania muzyki

Wygodne użytkowanie

- Wbudowany zegar
- Zegar, budzik i wyłącznik czasowy
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Dostęp do 40 zaprogramowanych stacji za pomocą jednego przycisku

PHILIPS

Zalety

Wbudowany zegar

Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. Kiedy radio jest wyłączone, włącza się zegar dla dodatkowej wygody.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją

głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Zegar, budzik i wyłącznik czasowy

Zegar, budzik i wyłącznik czasowy

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Strojenie PLL UKF/ŚR/KR/DŁ

Cyfrowe strojenie stacji UKF/ŚR/KR/DŁ

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

40 zaprogramowanych stacji

Dostęp do 40 zaprogramowanych stacji za pomocą jednego przycisku

Zestaw stereo

Zestaw stereo firmy Philips odbiera sygnał stereo i przekazuje porywający i naturalny dźwięk najwyższej jakości przez dwa głośniki.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 1 W RMS
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM, DŁ., MW, UKF stereo, KR
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie brzęczykiem
- Kolor podświetlenia: biały
- Zegar: wyłącznik czasowy

- Liczba wyświetlanych cyfr: 5
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Źródło zasilania: 220–240 V
- Napięcie prądu stałego: 9 V

Akcesoria

- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, przewód audio

Wymiary

- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
- Głębokość jednostki centralnej: 76 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 148 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 218 mm
- Waga produktu: 1,33 kg



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.8

EAN: 87 12581 39772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com