

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統



MCD288

極致優雅設計，非凡電影享受

配備專用電源與極具雅致時尚的設計，MCD288 DVD 迷你影院讓你能夠以無可比擬的音質欣賞喜歡的音樂與電影。無論選擇桌架或掛牆，這一優雅造型定必令家居裝飾倍添美感。

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

無限擴大您的聽覺享受

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂

豐富您的音效體驗

- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 高低音音量強化
- 共 100 瓦 RMS

與您的室內裝飾渾然一體

- 超時尚而且附彈性可壁掛設計
- 使用舒適的高品質遙控器

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂



只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

高低音音量

人耳比較聽不清楚音譜中的高低音頻，特別是音量低的時候。啟動音量功能可放大高低音，讓人享受整體更均衡的聽覺效果。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。



規格

音效

- 輸出功率：共 100 瓦 RMS
- 加強音效：數位音質控制 4 種模式，超重低音加強系統，音量，Class "D" 數位擴大機
- 音效系統：Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭：3 吋低音喇叭，低音反射式喇叭系統
- 重低音喇叭類型：主動式

影片播放

- 播放媒體：DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, VCD/SVCD, 相片光碟
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，PBC, 慢動作，縮放，父母監控鎖定
- DVD 地區：3
- 裝載器類型：插槽
- 視訊增強：循序掃描

播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD, MP3-CD
- 光碟播放模式：重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放，隨機播放，可設定 20 首曲目
- ID3 標籤支援：是
- 裝載器類型：插槽

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 自動數位選台：是
- 記憶選台：20
- 調諧器增強功能：自動儲存

連線

- AUX 輸入：音訊輸入 (3.5 公釐)
- 耳機：3.5 公釐
- 其他連接：FM 天線，主動超重低音前置輸出 (Pre-out)，數位音訊同軸輸出
- 視訊輸出 - 類比：色差影像 Y Pb Pr (cinch)，複合 CVBS (黃色 cinch)，S 端子 (Hosiden)
- USB：USB 主機

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，睡眠定時
- 時鐘：主螢幕顯示
- 顯示類型：VFD 顯示
- OSD 語言：英文，繁體中文
- 指示功能：DIM 模式
- 可壁掛 / 懸吊：可壁掛

週邊配件

- 附配件：FM/MW 天線，壁掛螺絲 x2，複合視訊線 (Y)，音訊線
- 遙控器：47 鍵，附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：200 x 250 x 110 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：140 x 220 x 33 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：480 x 244 x 370 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：170 x 197 x 302 mm
- 產品含包裝重量：13 kg



發行日期 2009-03-13

版本：2.2.6

12 NC: 9073 100 13067
EAN: 87 10895 93135 9© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不支援有數位版權管理的音樂。