

ฟิลิปส์
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

DivX Ultra

HTS3105



พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ ด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบโรงภาพยนตร์

ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สบายมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติเซอร์ราวด์ Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่

คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้างสำหรับเสียงสมจริง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- เพลง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)

ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

- ขอบเสียง Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก



PHILIPS
sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- กำลังขับ (RMS): 4x75W + 2x100W
- กำลังขับรวม (RMS): 500 วัตต์
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัล Class "D"

ลำโพง

- ลำโพงตัวกลาง: จำนวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ลำโพงแซทเทิลไลท์: จำนวนแม่เหล็กด้านหน้า
- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 8 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นเกมหนึ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, ซีดีภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนช่องที่ตั้ง: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right in, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), เส้าอากาศ FM ภายใน, เส้าอากาศ MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, TV in (audio, cinch)

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ, เส้าอากาศ FM/MW, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 55 x 327 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.9 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 239 x 99 x 69 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.72 กก.
- ขนาดลำโพงรอบด้าน (กว้าง x สูง x ลึก): 97.5 x 191 x 71 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 0.56 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 194 x 266 x 339 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.5 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 742 x 275 x 414 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 11.4 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่นเกมหนึ่ง
เล่นภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง DivX ความสามารถในการเล่นไดหลากหลายรูปแบบช่วยให้คุณเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงอีคโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

เพลง: Audio Windows Media™

ความสามารถในการเล่นไดหลากหลายรูปแบบช่วยให้คุณเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ของเสียงเพื่อให้อรรถรสที่สมบูรณ์แบบและความรู้สึกสมจริงจตุรธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพที่แท้จริงโดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่ดูจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

รับรองด้วย DivX Ultra

DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษาแทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ช่องเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดช่วยในการเชื่อมต่อลำโพงและซับวูฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบ้านเป็นไปได้อย่างสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้ลึกลงไปตรงก้นของช่องเสียบที่ด้านหลังเครื่อง

ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้าง

ลำโพงครอบคลุมทุกย่านความถี่เสียงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ เพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงที่มีความสมจริงตลอดย่านความถี่เสียงซึ่งปกติไม่สามารถสร้างได้จากลำโพงเพียงตัวเดียว ส่งผลให้ลดความผิดเพี้ยนจากการเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการสร้างเสียงที่มีผลกระทบต่อคลื่นเสียง



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 5.0.7

12 NC: 8622 810 13299
EAN: 87 10895 94071 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com