



Philips Perfect replacement
Универсальный пульт ДУ

4 в 1
подсветка кнопок

SRP5004



Простая и быстрая настройка

Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Благодаря эргономичному дизайну, кнопкам с подсветкой и приятному на ощупь покрытию пульт прост в обращении и его удобно держать в руке

Легко использовать

- SimpleSetup — уникальная функция Philips
- Большие кнопки увеличивают удобство управления
- Управление устройством в темноте благодаря кнопкам с подсветкой

Эргономичный дизайн

- Отлично помещается в ладони, удобно держать
- Мягкое покрытие задней стороны гарантирует гладкость и отсутствие скольжения.

Полная совместимость с вашими устройствами

- Пульт ДУ может запоминать новые устройства для облегчения использования
- Совместимость более чем с 1200 марками

Центр поддержки покупателей

- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
- Сертифицированное экологичное изделие. Устойчивое развитие — наш приоритет

Характеристики

Комфорт

- Поддержка языка: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Количество кнопок: 49
- Запрограммирован для устройств Philips: Да
- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE
- Ударостойкий: Да
- Поддерживаемые устройства: Плеер Blu-ray, CABLE, DVB-T, DVD, DVDR с жестким диском, SAT, Телевизоры, Видеомагнитофон

Возможности ИК-связи

- Диапазон несущих частот: 24 - 55 кГц
- Количество марок в базе данных: Более 1200
- Рабочее расстояние: 10 м
- Угол передачи: 45 градусов
- LED-индикаторы передачи: 1
- Универсальная база данных ИК-кодов: Да

Питание

- Прилагаемые аккумуляторы: Да
- Срок службы аккумулятора: 12 месяцев
- Тип элемента питания: Тип AAA
- Количество батарей: 2

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 14,5 x 27,5 x 3 см
- Вес нетто: 0,106 кг
- Вес брутто: 0,3 кг
- Вес упаковки: 0,194 кг
- EAN: 87 12581 49294 6
- Тип размещения на полке: Подвес
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Дисплей

Настройка

- Метод настройки: Простая настройка SimpleSetup

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 30 x 25,3 x 18,6 см
- Вес нетто: 0,636 кг
- Вес брутто: 2,32 кг
- Вес упаковки: 1,684 кг
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Количество потребительских упаковок: 6

Основные

Простая настройка SimpleSetup

Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!

Онлайн-поддержка универсальных ПДУ

Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

Экологичное изделие Philips (символ Green)

Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если наиболее важные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере, на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).



Дата выпуска 2017-04-05

Версия: 3.0.9

12 NC: 8670 000 54707
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com