

Philips
Draagbare CD-speler



AX3301

Plat en schokbestendig

Op zoek naar een CD-speler met fantastische functies en een ultracool uiterlijk? Dan is de AX3301 het helemaal. Deze platte en ultramoderne speler met een unieke, grafische 3D-behuizing is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Stijlvol ontwerp

- De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.
- Aantrekkelijke geanimeerde optische behuizing, uniek in haar soort

Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

Nog betere bass-prestaties

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
- Stereohoofdtelefoon met handige volumeregeling

Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW RMS
- Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 30 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Introscaan, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijnuitgang: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, nummer



Accessoires

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Hoofdtelefoon: SBC HE225 (met volumeregeling)
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing, Lensvormig blad
- Afmetingen van hoofdverpakking: 252 x 310 x 160 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 6
- Gewicht van de omdoos: 4,18 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Vermogen

- Gebruiksduur batterij (CD's): 20
- Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Soort batterij: Oplaadbaar

Kenmerken

Rond, slank en compact

De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.

Geanimeerde optische behuizing

Aantrekkelijke geanimeerde optische behuizing, uniek in haar soort

45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

Hoofdtelefoon met volumeregeling

Stereohoofdtelefoon met handige volumeregeling

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com