



Philips  
Uniwersalny pilot

5 z 9 urządzeń AV



SRU5150



## Kreator instalacji na wyświetlaczu LCD

Współpracuje z ponad 1000 marek

Teraz możesz łatwiej i szybciej instalować urządzenia za pomocą nowego pilota SRU5150! Połączenie wyświetlacza LCD, kreatora oraz uproszczonej, skróconej instrukcji obsługi pozwala na prawidłowe skonfigurowanie pilota w kilka chwil!

### Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Pilot 5 w 1 do urządzeń audio/wideo
- Łatwe dodawanie i oznaczanie dodatkowych funkcji
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

### Szybka i łatwa konfiguracja

- Uproszczona skrócona instrukcja obsługi umożliwia bardzo szybką konfigurację
- Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

### Duża wygoda

- Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania
- Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje
- Ekran LCD z podświetleniem zwiększa wygodę użytkownika w ciemności.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy wymienić baterie
- W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Udogodnienia

- Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, Wzmacniacz
- Funkcje TV: Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
- Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, Favourites, Funkcje tekstowe
- Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
- Kroki instalacji: 2
- funkcja klawisza kopiowania
- Obsługa języka: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Liczba przycisków: 40
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- Certyfikaty: Oznaczenie CE
- Bryzgoszczelny

### Akcesoria

- Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

### Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Zasięg działania: 10 m
- Nadawcze diody LED: 1
- Uniwersalna baza kodów IR
- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
- Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
- Kąt transmisji: 90 stopnie
- Funkcja uczenia się kodów IR
- Zakres częstotliwości uczenia: od 20 kHz do 70 kHz oraz 455 kHz

### Zasilanie

- Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

### Karton zewnętrzny

- Ilość: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Wysokość: 172 mm
- Długość: 312 mm
- Szerokość: 151 mm

### Dane opakowania

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Długość: 304 mm
- Wysokość: 33 mm
- Szerokość: 157 mm

## Zalety

### Ekran z podświetleniem

Podświetlenie to właściwość polegająca na tym, że ekran LCD lub klawiatura świeci się i można jej używać w ciemności. Najczęściej stosowane typy podświetlenia to diody LED i podświetlenie elektroluminescencyjne (EL). Diody LED podświetlają bardzo jasno, chociaż nieregularnie, na żółto lub zielono, podczas gdy panel z podświetleniem EL ma delikatną niebieską, białą lub zieloną poświatę.

### Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wiesz wcześniej, kiedy baterie wymagają naładowania lub nadają się do wymiany.

### Uproszczona skrócona instrukcja obsługi

Uproszczona skrócona instrukcja obsługi zapewni pomoc w skonfigurowaniu uniwersalnego pilota. Zamiast żmudnego wprowadzania 3- lub 4-cyfrowych kodów, kreator wyświetlany na wyświetlaczu LCD pilota prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. Co więcej, skrócona instrukcja obsługi zapewni dodatkowe informacje do tych wyświetlanych na wyświetlaczu LCD, dodatkowo przyspieszając konfigurację.

### Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.

### Pilot 5 w 1

Uniwersalny pilot umożliwia zaprogramowanie i sterowanie maksymalnie 5 urządzeniami niemal każdej marki. Zastosowana uniwersalna baza danych kodów podczerwieni umożliwia łatwą instalację telewizorów, magnetowidów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD, odbiorników satelitarnych i cyfrowych odbiorników sygnału naziemnego, odbiorników telewizji kablowej, wzmacniaczy, zestawów kina domowego i amplitunerów.

### Wyjątkowa funkcjonalność

Ulepszony sposób dodawania i oznaczania funkcji usprawnia obsługę urządzeń. Dzięki niemu zawsze znajdziesz żądaną funkcję!



Data wydania 2018-03-30

Wersja: 3.0.8

12 NC: 8670 000 26737  
EAN: 87 12581 31325 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)