



Philips
無線 HiFi 耳筒

SBCHC8580



環迴音效

無線

我們會以三維方式接收聲音，因此，重現震撼的三維音場可讓你最投入地享受音樂與家庭影院。

你會完全忘記你戴著它！

- 柔軟耳墊與頭帶墊可確保使用舒適
- 3 向調節，確保適合你的耳形及帶來更卓越的低音效果
- 預先成形的耳筒套確保舒適緊貼

最佳無線聽覺體驗

- SRS WOW 是針對耳筒的環迴音效體驗
- 依據個人喜好設定低音反應
- 40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

隨時候命

- FM 無線傳輸，讓移動更自由
- 自動選台簡化微調接收頻率
- 強力基座可用來放置接收器及進行充電

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統: 關閉
- 頻率響應: 10 - 22 000 Hz
- 磁鐵類型: Neodymium 磁石
- 敏感度: 100 分貝
- 訊噪比: ~70 分貝
- 喇叭直徑: 40 毫米

調諧器 / 接收 / 傳送

- 聲道分離度: > 30 分貝
- 試驗式音頻: 19 kHz
- 有效範圍: 100 米
- 載波頻率範圍: 863.0 - 865.0 MHz
- 調節器: FM
- 自動頻道選擇: 是
- 頻道數目: 3

便利

- 自動關機: 是
- 充電顯示: 是

- 電力不足指示燈: 是
- 雙 PLL: 是
- 操作時間: +/- 15 小時

電源

- 電源耳筒: 2 x 1.5 V 鎳氫 (NiMH) R03/AAA
- 電源傳輸器: 交流 / 直流變壓器 12V/200mA

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 23.1 x 33.7 x 12.7 cm
- 總重量: 1.367 kg
- 淨重: 1.043 kg
- 淨機身重量: 0.324 kg

外箱

- 總重量: 4.8 kg
- 外箱 (L x 闊 x 高): 40.2 x 25.1 x 34.2 cm
- 淨重: 4.1 kg
- 淨機身重量: 0.7 kg

產品特點

柔軟耳墊與頭帶墊

用於製造耳墊與頭帶墊的材料耐用而柔軟，確保長時間使用亦感到舒適。

3 向調節的耳墊

3 向調節的耳墊可自然地配合你的耳形，配戴舒適，並為你帶來更卓越的低音效果。

人體工學耳筒套

人體工學三度空間的耳筒套造形，可以平均分配負荷，感受更佳，更舒適緊貼。

SRS WOW 環迴音效

SRS 「WOW」 icombination 音訊增強技術，透過來自單聲道或立體聲音源的深厚低音，為你創造震撼的環迴音效體驗。現在，你的音效會表現得更為完整、豐厚、廣闊。WOW 可以還原小型喇叭壓縮或播放音訊時通常會遺失的空間方位資訊。

低音增強效果

耳筒上這個易於定位的控制功能，只需按一下即可增強低音效果。

40 毫米喇叭驅動器

40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

FM 無線傳輸

高頻率的 FM 無線傳輸甚至能穿越牆壁，你甚至可以在隔鄰的房間收聽你的音樂。

自動選台

只要按一下耳筒上簡單易用的調整按鈕，就可設定微處理器控制電路以微調傳送頻率，取得最佳的收訊以及超凡的音質效果。

強力基座

對於沒有在使用的接收器，基座是最方便的收藏地方。與此同時，並會對接收器進行充電，讓你隨時可以使用。



出版日期 2009-01-22

版本: 3.0.4

12 NC: 9082 100 04901
EAN: 87 10895 89977 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com