

Philips Perfect sound
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Серия 2000

2 трубки Черный

SE2752B



Не просто слова

Технология XHD для невероятного качества звука

Наслаждайтесь невероятным качеством звука при разговорах с семьей и друзьями благодаря технологии XHD. Вам не захочется прекращать разговор.

Ощутите невероятное качество звука

- Звук XHD
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Преимущества исключительного удобства

- 2-строчный дисплей с янтарной подсветкой
- Телефонная книга на 100 имен
- 12 часов работы в режиме разговора

Вы не пропустите ни одного сообщения

- Прямой доступ к автоответчику через базу или трубку телефона
- 30 минут записи и индикатор сообщений на базе

Экономьте электроэнергию

- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой
- Низкое энергопотребление < 0,65 Вт

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цвета дисплея: Черно-белый
- Строки текста: 2
- Тип основного дисплея: Матричный

Звук

- Звонки трубки: Полифонические

Функции управления

- Будильники: Будильник
- Кнопки базовой станции: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Распределение вызовов: Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова
- Удобство использования: режим Handsfree
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Клавиатура с подсветкой: Да
- Динамик для громкой связи: Да

Сетевые функции

- Антенна: Встроена в базу
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный

Требования оператора

- Имя и идентификация абонента: Да

Автоответчик

- Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
- Время записи: 30 мин

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 записей
- Объем списка повторных наборов: 5

Размеры

- Размеры базы: 81,2 x 97,9 x 112 (В x Г x Ш)
- Размеры трубки: 162,0 x 29,2 x 46,1 (В x Г x Ш)

Питание

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: Тип AAA
- Вид батарей: Перезарядка
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 2
- Время нахождения в режиме ожидания: 150
- Время разговора: 12

Основные

Эко-режим: понижение мощности передачи



Как только трубка распознается при установке на базовую станцию, встроенная интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль мощности передачи сигнала и оптимизирует его в соответствии с расстоянием между трубкой и базовой станцией. Это позволяет автоматически сократить расход заряда на 93 %, если трубка находится рядом с базовой станцией. В режиме Есо можно вручную сократить мощность передачи на 60 %.

Звук ХНД



Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 58796
EAN: 87 12581 51941 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com