



Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ5130

MP3-CD-uppspelning med DBB

CD Soundmachine med stereoljud via två stora högtalare. En effektpackad ljudmaskin med utmärkt stereoljud från MP3-CD, CD, kassetter och radio.

Funktionsspäckad VCD- och CD-spelare

- MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Rik och klar ljudupplevelse

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Synkroniserad inspelning av CD till band
- Uttag för stereohörlurar
- Praktisk fjärrkontroll

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 4 tum
- Uteffekt (RMS): 2X1,5 W
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Legering: Metall
- Högtalartyper: Högtalare

Videouppspelning

- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Introskan, OSD, Paus, PBC, Ultrarapid, Zoom

Ljuduppspelning

- Kassettäcksteknik: Mekanisk
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Antal enheter: 1
- Programmerbara spår: 20

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart



Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning: Nej
- Radioband: FM, AM

Anslutningar

- Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
- Videoutgång – analog: Video (3,5 mm-uttag) 1x

Bekvämlighet

- Visa siffror: 3
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat
- Fjärrkontroll: 33 tangenter

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 470 x 211 x 260 mm
- Produktens mått (B x H x D): 400 x 173 x 240 mm
- Vikt: 3,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,2 kg

Effekt

- Batterityp: LR14, UM2
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 6

Funktioner

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

4-tums fullregisterhögtalare

4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Synkroniserad inspelning, CD till band

Synkroniserad inspelning av CD till band

Uttag för stereohörlurar

Uttag för stereohörlurar

Praktisk fjärrkontroll

Praktisk fjärrkontroll



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com