



Philips
Boxe multimedia 2.0

MMS221



Calitate convingătoare a sunetului

Sunet autentic pentru divertisment multimedia

Sistemul de boxe MMS221, cu basul său de înaltă performanță, reprezintă cel mai ușor mod de a adăuga o experiență stereo autentică muzicii dvs., aplicațiilor de Internet și celor multimedia.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine

- Savurați un sunet de calitate pe PC-ul dvs.
- Peste 75 de ani de experiență audio

Trăiți experiența multimedia adevărată

- Pot fi redată fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
- Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultați fiecare detaliu

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund

Facil de utilizat

- Conectori cu coduri de culori clare, pentru instalare rapidă
- Jack pentru căști, pentru muzică de calitate
- Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului

PHILIPS

Specificații tehnice**Sunet**

- **Răspuns în frecvență:** 120 - 20 000 Hz
- **Putere muzicală:** 6 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 1,5W
- **Controlul volumului:** Control analogic pt. volum
- **Cabluri:** Cabluri fixe
- **Amplificare bas:** Dynamic Bass Boost

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic

Conectivitate

- **Căști:** 3.5 mm
- **Alimentare:** Transformator încorporat

Confort

- Indicator alimentare

Alimentare

- **LED indicator funcționare:** Albastru

Conținut ambalaj

- Ghid de instalare rapidă

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210003397
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844567
- **Greutate brută:** 1,49 kg
- **Înălțime:** 218 mm
- **Lungime:** 220 mm
- **Lățime:** 110 mm
- **Cantitate:** 1
- **Greutate proprie:** 0,2 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 5
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895851459
- **Greutate proprie:** 0,5 kg
- **Greutate brută:** 7,95 kg
- **Lungime:** 565 mm
- **Lățime:** 235 mm
- **Înălțime:** 230 mm
- **I2NC:** 908210003397

Caracteristici principale produs**Dynamic Bass Boost**

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Ecranare magnetică

Deoarece magneții puternici din difuzoare sunt ecranati magnetic, nu există nici un pericol de distorsiune a imaginii sau deteriorare atunci când acestea sunt așezate lângă ecranul monitorului PC.

Jack cască**Muzică, filme, Internet**

Pot fi redade toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere audio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veți beneficia de o experiență multimedia mai intensă decât oricând.

Pentru PC sau laptop

Pot fi conectate la PC sau laptop

Configurare rapidă

Cablurile cu coduri de culori, etichetarea clară și documentația accesibilă vă vor ajuta să instalați sistemul în câteva minute

Sistem audio de calitate pe PC

Având peste 75 de experiență în domeniul sistemelor audio, Philips a creat sisteme audio pentru PC cu aceleași performanțe ca și sistemele audio dedicate.

75 de ani de experiență audio

Philips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a redactat specificațiile audio USB și a produs milioane de sisteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în ultimele decenii. Ca lider al inovațiilor audio, puteți avea încredere în calitatea excepțională a sunetului pentru sistemele PC produse de Philips.



Data lansării 2006-04-22

Versiune: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397
EAN: 87 10895 84456 7

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

www.philips.com