

Philips  
Přenosný CD přehrávač



AX2301

## Ochrana proti otřesům Jogproof

CD přehrávač AX2301 si zamilujete. Srozumitelné ovládání, mnohostranné možnosti přehrávání CD, nepřerušovaná hudba a vše, co potřebujete k poslechu hudby při pohybu v podobě atraktivní, stříbrně kovové kapky.

### Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

### Ochrana proti otřesům Jogproof

- Funkce ESP pro hudbu bez přeskokování i za pohybu

### Poslouchejte všechny typy disků

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Zvuk

- Akustická zpětná vazba: Ano
- Digitálně/analogový převodník: 1bitový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 4 mW (RMS)
- Odstup signál/šum: > 82 dB
- Vylepšení zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: 30 programovatelných stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Funkce Introscan, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání
- Electronic Skip Protection (CD): 45

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- Sluchátka: 3,5 mm
- Linkový výstup: 3,5 mm

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Indikátory: Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Čas, skladba

## Příslušenství

- Síťový adaptér: AY3170 (300 mA)
- Sluchátka: SBC HE035
- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

## Rozměry

- Rozměry Eboxu (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
- Kryt: Provedení odolné proti teplu
- Rozměry master kartonu: 233 x 345 x 256 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,5 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 210 x 300 x 60 mm
- Typ balení: Clamshell
- Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 125x135x30 mm
- Hmotnost výrobku: 0,24 kg

## Spotřeba

- Doba přehrávání CD na baterie: 72
- Typ baterie: AA, LR6, UM3
- Typ baterií: Dobíjecí
- Dobíjecí: Ano

# Přednosti

## Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonale hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.

## Electronic Skip Protection

Funkce Electronic Skip Protection zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Při přehrávání disku CD je hudba neustále ukládána do vyrovnávací paměti přehrávače, kde je dočasně uložena. Je-li přístroj vystaven nárazu či otřesu, ať už náhodně nebo při sportování, hudba je bez přerušení reprodukována z vyrovnávací paměti, přičemž laserový paprsek znovu přejde k místu, kde došlo k přerušení načítání, a obnoví přehrávání s ukládáním do vyrovnávací paměti.

## Umožňuje přehrávání CD, CD-R a CD-RW

Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW



Datum vydání 2009-04-12

Verze: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01061  
EAN: 87 10895 80670 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)