



Philips Fidelio
dockningshögtalare

Fidelio



SBD7500

Besatt av ljud

Perfekt att ha med på resan

Den här spelaren är kompakt och bärbar men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPhone/iPod – så att du kan njuta av musik var du än befinner dig.

Ljud som tar andan ur dig

- wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Gjord för resan

- Elegan, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

Verkligen bärbar och mångsidig

- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), wOOx™-teknik
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 10 W RMS

Högtalare

- Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Anslutningar

- Aux-in

Tillbehör

- Kablar/anslutning: Nätadapter, MP3 Link-kabel

Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPhone, iPod



Effekt

- Strömförsörjning: batteri, 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Batteriets livslängd: 8 tim

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod Classic, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod nano, 4:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod, 5:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Funktioner

wOOx-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-basementen och den exakta samklagen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.



Publiceringsdatum
2014-03-30

Version: 7.0.12

12 NC: 8670 000 56966
EAN: 87 12581 50984 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com