

Philips  
Kabellose In.Sight HD-  
Heimkamera

## WiFi und HD

Weitwinkel, Nachtsichtfunktion  
Für Smartphone/Tablet  
Powered by iVideon



M120E

## Überwachen Sie Ihr Zuhause mit Ihrem Smartphone

### Mit HD und Nachtsicht

Behalten Sie Ihr Zuhause mit der kabellosen In.Sight Heimkamera über Ihr Smartphone/Tablet im Auge. Mit HD-Video und Nachtsichtfunktion sehen Sie Ihr Zuhause sowohl bei Tageslicht als auch in der Dunkelheit ganz deutlich. Sie lässt sich leicht einrichten und warnt Sie, wenn sie Bewegungen/Geräusche erkennt.

#### Seien Sie Ihren Liebsten auch unterwegs ganz nah

- WiFi-fähig, sodass Sie sie an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause aufstellen können
- Unbegrenzte Live-Wiedergabe via WiFi/3G/4G LTE
- Linse mit besonders weitem Winkel, damit Sie mehr sehen
- InSightHD-App verfügbar im Apple Store und auf Google Play
- Nachtsichtmodus zum Sehen im Dunkeln

#### Warnungen und Benachrichtigungen für Ihren Seelenfrieden

- Das Telefon erhält eine Benachrichtigung, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden
- Push-To-Talk über Smartphone/Tablet
- Nutzen Sie die Kameras gemeinsam mit anderen Smartphone-/Tablet-Benutzern
- Optionale Cloud-Videoaufnahme bei Erkennung von Geräuschen/Bewegungen

#### Leicht und sicher

- Einfache Einrichtung der Kamera über QR-Code
- Video verschlüsselt für sichere Verbindungen
- Powered by iVideon, einem führenden Unternehmen im Bereich Video-Cloud-Lösungen



# PHILIPS

## Besonderheiten

### WiFi-fähig



Die kabellose In.Sight Heimkamera ist eine WiFi-fähige Kamera, die Ihr Heimnetzwerk nutzt, um Video und Audio live auf Ihr Smartphone/Tablet zu streamen. Eine Heimkamera, die Sie an beliebiger Stelle anbringen können.

### Nachtsichtmodus



Der Infrarot-Nachtsichtmodus ermöglicht es Ihnen, Ihr Zuhause selbst im Dunkeln im Auge zu behalten. Wenn es dunkel ist, wird in der Kamera ein Infrarotlicht für eine deutliche Schwarz-Weiß-Aufnahme aktiviert. Der Nachtsichtmodus wird automatisch ein- und ausgeschaltet, oder Sie können ihn manuell anpassen.

### Linse mit besonders weitem Winkel



Die kabellose In.Sight HD-Heimkamera M120 verfügt über einen Betrachtungswinkel von 102 Grad, sodass Sie fast das ganze Zimmer auf einmal sehen können. Die M120 zeigt Ihnen viel mehr als andere Kameras.

### Einfache Einrichtung über QR-Code



Dank der In.Sight+ App ist die Einrichtung ganz einfach. Die App generiert einen QR-Code für Ihr privates WiFi-Netz. Mithilfe des QR-Codes wird die Kamera automatisch mit Ihrem WiFi-Netz gekoppelt, einfach und ohne Verzögerung.

### Bewegungs-/Geräuschbenachrichtigungen



Es ist unmöglich, vorherzusagen, wann etwas passiert. In.Sight hält mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung Wache. Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden.

### Push-To-Talk

Mit der In.Sight Kamera können Sie Ihr Zuhause nicht nur im Auge behalten, sondern Sie können auch mit Ihren Liebsten sprechen. Drücken Sie einfach auf "Talk" (Sprechen) auf Ihrem Smartphone/Tablet, und kommunizieren Sie sofort miteinander. Eine tolle Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben.

### Gemeinsam nutzen

Ermöglichen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunde, Ihre Kameras anzusehen und Ihr Zuhause zu überwachen. Mit der In.Sight+ App können Sie jede Kamera mit anderen Benutzern teilen, damit auch sie Zugang zu Live-Videos haben.



# Daten

## Linse und Sensor

- Sensor: HD 720p
- Fokusmodus: Fest
- Betrachtungswinkel: 102 Grad
- Fokusbereich: 0,8 m bis unendlich
- Umgebungslichtsensor: Ja, Tag-/Nacht-Modus
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Infrarot

## Videoqualität

- HD/VGA/QVGA-Streaming
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

## Eigenschaften

- WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- LED-Anzeige
- Nachtsichtfunktion
- Sockel: Richtung anpassbar

## Software

- Name der App: InSightHD
- Installation: über App für Android und Apple
- Automatisches App-Update: Ja, für Android und Apple

- Unterstütztes System: Android 2.3 oder höher, iOS6 oder höher
- iPad-Kompatibilität: iPad 2 und höher
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 4S und höher
- iPod-kompatibel: iPod touch 4. Generation und höher
- Kompatibilität mit Android-Telefonen: Philips empfiehlt Telefone mit gleicher Leistung wie Samsung Galaxy S3 oder besser

## Mitgeliefertes Zubehör

- USB-Netzteil: 1
- USB-Kabel: Ja, 3 m
- Wandhalterung
- Schrauben/Dübel: 2
- Schnellstartanleitung

## Ein- und Ausgang

- Mikrofon: Hochsensibel, Mono
- USB: Mini-USB-Anschluss
- Lautsprecher: Integriert

## Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
158 x 160 x 78 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
65 x 114 x 65 mm



Ausstellungsdatum  
2015-01-23

Version: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448  
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)