

Philips
DVD prehrávač

Divx

DVP5100



Pozerajte, počúvajte, prehrajte všetko

Presvedčte sa o kvalite Philips DVD prehrávača. Vstúpte do ďalšej arény domácej zábavy a ponorte sa vo vlastnej obývačke do filmov formátu DivX® a hudby Windows Media™ Audio.



Skvelý výkon zvuku a videa

- RGB na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Prehrá všetko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Obrázkové CD (JPEG) s prehrávaním hudby (MP3)
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Pasuje kdekoľvek, ide kamkoľvek

- Ultratenký dizajn

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- **Pomer strán:** 4:3, 16:9
- **D/A konvertor:** 12 bit, 108 MHz
- **Zdokonalenie obrázkov:** Progresívne riadkovanie, Inteligentné nastavenie obrázku

Zvuk

- **D/A konvertor:** 192 kHz/24 bitov
- **Odstup signálu od šumu:** 95 dB
- **Skreslenie a šum (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamický rozsah (1 kHz):** 85 dB
- **Zvukový systém:** zvuk Dolby Digital
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Virtuálny priestorový zvuk, Nočný režim, Smart Sound

Prehrávanie videa

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (Režim video), DVD-Video
- **Formáty kompresie:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Systém prehrávania videodiskov:** NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Formát kompresie:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 256 kbps

Prehrávanie statických obrázkov

- **Prehrávané médiá:** Obrázkové CD, DVD+R/+RW
- **Formát kompresie obrázkov:** JPEG
- **Zdokonalenie obrázkov:** Otočiť fotografie, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním MP3

Pripojiteľnosť

- **Iné pripojenia:** Scart, Progresívny výstup komponentu videa, Kompozitný video výstup (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Digitálny koaxiálny výstup

Užitočná funkcia

- **Detský zámok:** Rodičovská kontrola, Detský zámok
- **Jazyky ponuky na obrazovke:** Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Poľština

Napájanie

- **Napájanie:** 50 Hz, 220-240 V
- **Spotreba energie:** 10 W
- **Spotr. energie v pohotovostnom stave:** < 0,8 W

Príslušenstvo

- **Batérie:** 2 x AA
- **Káble:** Žiadny
- **Diaľkové ovládanie:** 3141 017 90221
- **Manuál používateľa:** Ang., Nem., Fr., Šp., Tal., Gr., Port., Fín., Švéd., Dán., Nór., Poľ., Tur., Ruš.
- **Záručný list:** áno

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 435 x 37 x 265 mm
- **Hmotnosť prístroja:** 2 03 kg
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 490 x 82 x 352 mm
- **Váha vrátane balenia:** 3 32 kg

Najdôležitejšie produkty

Progresívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Pripojenia RGB na kábli Scart

RGB na kábli Scart je káblové pripojenie, ktoré poskytuje jednoduchú možnosť pripojenia pre vysokokvalitný video výstup.

12-bitové/108 MHz video DAC

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Filmy mnohých formátov s DivX

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Hudba: Windows Media™ Audio

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrázkové CD s prehrávaním formátu MP3

Obrázkové CD je CD-R alebo CD-RW disk, na ktorý môžete uložiť vašu MP3 hudbu a digitálne obrázky. Po vložení obrázkového CD do DVD prehrávača sa na obrazovke zobrazí ponuka, ktorá bude zobrazovať vaše súbory vo formáte JPEG alebo MP3, ktoré sa nachádzajú na disku. Iba si zvolíte hudobné a obrázkové súbory, ktoré si chcete vychutnať a stlačíte tlačidlo play alebo OK. Môžete si pozrieť vaše obrázky na televízore pri súčasnom prehrávaní hudby.

Ultratenký dizajn

Atraktívny kryt má veľmi nízky profil.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 7.0

12 NC: 8622 810 12319
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com