



MCD2010

ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ด้วยเทคโนโลยี DVD Micro System ของ Philips ที่ดึงความไพเราะที่สุดของเสียงจากภาพยนตร์ DVD, DivX และเพลงจากแผ่น MP3 การเชื่อมต่อ USB Direct และ MP3 Link ทำให้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงพกพาได้สะดวก ทั้งยังมีลำโพง Bass Reflex ที่มอบเสียงเบสให้ดังกระหึ่มและคมชัดไปพร้อมๆ กัน

เต็มอรรถกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสใหญ่เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 20W RMS

เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตร์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

- เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ใช้งานง่าย

- ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

PHILIPS

ไฮไลต์

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทูลเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

Dolby Digital

Dolby Digital ช่วยให้คุณได้สัมผัสถึงระบบเสียงรอบทิศทางเปี่ยมคุณภาพและสมจริง คุณจะสัมผัสกับคุณภาพเสียงแบบ Dolby Digital ที่เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะได้รับชมด้วยวีซีดี - แผ่น DVD หรือ Blu-ray, ทีวีหรือขอมูลที่ความไหลดู นอกจากนี้คุณยังสามารถแน่ใจได้ว่า คุณจะได้รับฟังเสียงในแบบที่ผู้ผลิตตั้งใจ เนื่องจาก Dolby Digital ถูกนำไปใช้ในการสร้างชวานแตร็คให้กับภาพยนตร์และเกม ระบบ Dolby Digital จึงส่งมอบคุณภาพเสียงแบบรอบทิศทางทั้งในโรงภาพยนตร์และในบ้านคุณ

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมตจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิ่งเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งคาระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูง ได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าวสามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

USB Direct



เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2 x 10 W RMS
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, แฟลชไดรฟ์ USB, WMA-CD
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด
- อื่นๆ: รองรับป้าย ID3

การเล่นวิดีโอ

- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เล่นภาพช้า, ชูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ซาม, การเล่นแบบมาตรฐาน
- สื่อที่เล่นได้: วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, แฟลชไดรฟ์ USB
- รหัสโซนของ DVD: 3

เล่นภาพดิจิทัล

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ชูม
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: โมโน FM, สเตอริโอ FM
- สถานที่ตั้งเวลารองหน้า: 20

- เสอาอากาศ: เสอาอากาศ FM (75 โอห์ม)
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ, การสแกนอัตโนมัติ, ติดตั้งง่าย (พ्लักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, AUX in, สายสัญญาณออก, เสอาอากาศ FM, ลำโพงซ้ายและขวา, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite
- USB: โสต USB

สะดวกสบาย

- การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
- ประเภทตัวไหลต: ถาด
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC, เสอาอากาศ FM, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 34 ปุ่ม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน

ขนาด

- ความกว้างของตัวเครื่อง: 200 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 118 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 210 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 160 x 144 มม.
- ความสูงของลำโพงหลัก: 224 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 576 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 274 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 190 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.8 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.24 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.1.11

12 NC: 8670 000 78387
EAN: 87 12581 60847 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com