

Philips
Micro Cinema DVD

MCD802



Experiência cinematográfica completa

com melhoramento HDMI 1080p

Com HDMI de 1080p e potência de saída total de 2x200W RMS, o Micro Sistema de Cinema em Casa DVD MCD802 da Philips proporciona-lhe uma experiência cinematográfica otimizada na sua sala. A útil função de gravação de MP3 com um toque permite-lhe desfrutar da sua música.

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reproduz DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

Enriqueça a sua experiência sonora

- 2x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- Som MAX para uma potência imediata
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- Gravação de MP3 com um só toque, sem necessidade de PC
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Karaoke para horas de entretenimento em casa

PHILIPS

Destques

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além

disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é

uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Gravação de MP3 com um toque

Gravação de MP3 com um só toque, sem necessidade de PC



Especificações

Som

- Potência de saída: 2x 200 W RMS
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume, Som MAX
- Sistema de som: Dolby Digital, DTS, Estéreo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, 3 sentidos, Woofer de 5,25", Tweeter de Topo Cónico

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD+RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DivX Ultra
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Compressão de Limites Dinâmicos
- Região de DVD.: 2
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo
- Reprodução USB Direct: JPEG

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, CD-R, CD-RW, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar

Gravação Áudio

- Formato de ficheiro áudio: MP3
- Taxa de bits: 64 k - 320 k
- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
- Velocidade de gravação: 3X
- Fontes de gravação USB: CD

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Entrada Aux: 2x(L/R)/ RCA
- Outras ligações: Antena FM, Saída, Saída áudio digital, Saída HDMI
- Auscultadores: 3,5 mm
- Microfone: Entrada de microfone
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Idiomas do OSD: Inglês, Chinês Tradicional
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Indicações: Modo DIM
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Cabo de controlo, Cabo de alimentação CA, Antena FM
- Telecomando: 49 teclas com 2x pilhas AAA

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 270 x 190 g x 323 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 189 x 406 x 340 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 730 x 486 x 397 mm
- Peso incl. embalagem: 19,2 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.