

Philips
Multimediehøytaler 5.1

MMS260



Surround-lyd av utrolig kvalitet

5.1-kanals lydopplevelse

Med 80 watts musikkeffekt og dynamisk bassforsterking for de dype tonene gjør MMS260 høykvalitets 5.1-kanals PC-høytalere multimedieopplevelsen mer spennende enn noen gang

Aldri før har datamaskinen hatt bedre lyd

- Opplev PC-lyd med samme kvalitet som et hjemmelydsystem
- Over 75 års erfaring med lydsystemer

Opplev ekte multimedia

- Kompatibel med lydkilder for musikk, spill, film og Internett
- 5.1-kanals lyd for reproduksjon av Dolby Digital® og EAX®
- Enkel tilkobling til enten en PC eller en bærbar maskin

Få med deg alle detaljer

- Subwoofer for dyp bass og satellitter for rene høye toner
- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer
- Treinnpakning for kvalitetsreproduksjon av bass
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftigere og dypere bass

Lett å bruke

- Etiketter og fargekodede kontakter får deg straks igang
- Skjerming for magnetisme fjerner forvrengning fra dataskjermen

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Bassforbedring:** Digital bassforsterking
- **Musikkeffekt:** 80 W
- **Utgangseffekt (RMS):** 5 x 4 + 20 W
- **Volumkontroll:** Analog volumkontroll
- **Ledninger:** Faste ledninger

Høytalere

- **Høytalerforbedring:** Magnetisk skjermet høytaler
- **Frekvensområde, satellithøytaler:** 200–20 000 Hz
- **Frekvensområde for subwoofer:** 20–200 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabellengde:** 2 m
- **Kontakt:** 3 x 3,5 mm
- **Effekt:** AC-adapter 18 V

Anvendelighet

- Strøm på-indikasjon

Effekt

- **LED-indikator for strøm:** Blå

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Bruttovekt:** 6,34 kg
- **Høyde:** 247 mm
- **Lengde:** 356 mm
- **Bredde:** 245 mm
- **Antall:** 1
- **Taravekt:** 0,4 kg

Ytre eske

- **Antall:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Taravekt:** 0,8 kg
- **Bruttovekt:** 13,48 kg
- **Lengde:** 475 mm
- **Bredde:** 340 mm
- **Høyde:** 375 mm
- **I2NC:** 908210002954

Produkt høydepunkter

Hjemmelydkvalitet på PCen

Philips har brukt over 75 års erfaring på ledende lyd til å lage PC-lydprodukter med samme ytelse som våre prisvinnende hjemmelydsystemer.

75 års erfaring med lydsystemer

Philips fant opp CDen, ledet teamet som skrev USB-lydspesifikasjonen og har produsert millioner av lydsystemer, hjemmekinoanlegg og TVer over flere tiår. Philips er ledende innenfor lydinnovasjon, så du kan stole på at selskapet lager PC-lydsystemer av aller beste lydkvalitet.

Musikk, spill, film, Internett

Alle typer musikk, spill, filmer og Internett-lydkilder kan spilles slik at uansett hva du vil høre på, gjør vi at multimedieopplevelsen høres mer engasjerende enn noen gang.

5.1-kanals avspilling

5,1-kanals lyd for reproduksjon av Dolby Digital®- og EAX®-lydkilder

For PC eller bærbar

Kan kobles enten til en PC eller en bærbar maskin

Subwoofer + satellithøytaler

Lydsystemet er inndelt i en subwoofer som er optimalisert for å reprodusere bassfrekvenser, og satellithøytalere som er optimalisert for frekvenser for mellomtoner og høye toner. Resultatet er et system som virkelig reproduserer hele spekteret med lydfrekvenser fra dyp bass til krystallklare høye toner med minimal forvrengning.

Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrengning, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.

Subwoofer i tre

Innpakningen av subwooferen er laget av tre, noe som gir den overlegen stabilitet og akkustisk ytelse.

Bassreflekshøytalersystem

Bassreflekshøytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til bassrøret skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter basshøytaleren for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i bassrøret slik at det vibrerer som en vanlig basshøytaler. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Hurtigoppsett

Fargekodede kabler, oversiktlige etiketter og dokumentasjon som er enkel å forstå, betyr at du er oppkoblet på få minutter

Skjerming for magnetisme

Ettersom de kraftige magnetene i høytalerdriverne er magnetisk skjermet, er det ingen fare for bildeforvrengning eller skader når høytalerne er plassert nær dataskjermen.



Utgivelsesdato 2007-02-20

Versjon: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com