

Philips  
Enceinte portable MP3

Universel

SBA1600BLK



## Tous vos déplacements en son stéréo grâce à cette enceinte de poche originale

Emportez votre musique partout avec vous ! Profitez du son stéréo où que vous alliez avec cette enceinte de voyage offrant une autonomie extrêmement longue. Attachez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon pour un transport plus pratique. L'amplificateur numérique interne supprime les interférences des téléphones portables.

### **Emportez votre musique avec vous**

- 40 heures de lecture continue, pour un plaisir sans limite
- Alimentée par piles pour un transport facilité
- Le câble entrée ligne peut être utilisé comme cordon pour un transport facilité

### **De la musique en stéréo**

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
- La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son sans parasites.

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
- Impédance: 4 ohms
- Puissance nominale RMS: 2 W

## Design et finition

- Couleur(s): Noire

## Carton externe

- Longueur: 43.2 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 23.2 cm
- Poids brut: 3.844 kg
- Hauteur: 20.7 cm
- GTIN: 2 69 23410 70880 0
- Poids net: 1.41888 kg
- Poids à vide: 2.42512 kg

## Carton interne

- Longueur: 20 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 10 cm
- Hauteur: 18.5 cm
- Poids net: 0.35472 kg
- Poids brut: 0.80588 kg

- Poids à vide: 0.45116 kg
- GTIN: 1 69 23410 70880 3

## Alimentation

- Piles fournies: Non
- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3
- Autonomie de la batterie: 40 heure(s)

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 15 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 3.04 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 70880 6
- Poids brut: 0.11838 kg
- Poids net: 0.05912 kg
- Poids à vide: 0.05926 kg

## Compatibilité universelle

- Tout appareil doté d'une prise 3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, Lecteur MP3 doté d'une prise 3,5 mm, Ordinateur fixe ou portable

# Points forts

## 40 heures de lecture continue

Fonctionnant sur piles, cette enceinte vous permet de profiter de 40 heures de lecture continue de vos musiques préférées, pour un plaisir sans limite lors de vos déplacements.

## Alimenté par pile

Alimentée par pile, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

## Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

## Conception portable ultralégère



Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

## Le câble entrée ligne se transforme en cordon

Ces enceintes n'attendent plus que vous ! Lorsque vous souhaitez écouter de la musique au cours de vos déplacements, branchez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon.

## Protection contre les interférences des téléphones portables

La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables est une conception avancée du circuit électronique qui élimine les interférences des téléphones portables pour vous garantir un son sans parasites.

## Prise casque 3,5 mm universelle

Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, ordinateur portable, netbook, téléphone portable MP3, et bien d'autres encore.

