



Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone
Pilha recarregável



DS7550



Concebido para percorrer o mundo consigo

com este altifalante de base

Compacto e muito portátil, este DS7550/10 não é leve no que diz respeito ao desempenho de som. Concebido para viajar, este possui uma bateria recarregável de longa duração, um acabamento robusto em alumínio e um estojo de transporte. Desfrute de música onde quer que esteja.

Som inacreditável

- Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Concebido para mobilidade

- Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta
- Acabamento e estojo de protecção robustos em alumínio para segurança total

Verdadeiramente portátil e versátil

- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução de música prolongada
- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
- Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



Altifalante de base
para iPod/iPhone Pilha recarregável

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª geração

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio
- Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Definições de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar com música, acordar com sons da natureza, acorde com uma fotografia
- Estado da bateria: estado da bateria do altifalante

Conectividade

- Entrada Aux



Som

- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 10 W RMS

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Acessórios

- Cabos/ligação: cabo MP3 Link

Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Alimentação

- Alimentação: pilha, 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: lítio (incorporada)
- Vida útil da pilha: 8 hr

Dimensões

- Peso bruto: 1,04 kg
- Peso da caixa principal: 2,3 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 310 x 110 x 40 mm
- Dimensões da caixa principal: 175 x 162 x 440 mm
- Quantidade de caixas principais: 2
- Peso: 0,76 kg

DS7550/10

Destaques

Tecnologia wOOx



A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação
2014-04-11

Versão: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com