



Philips
Filtre de douchette

Filtre de douche ACF

Conception augmentant la pression
Trois jets
Embout en silicone facile à nettoyer

ASH1516CH/10

Profitez d'un bain propre et d'une vie dynamique

Prenez une douche fraîche grâce au filtre ACF

Grâce à un filtre de douche ACF, cette douchette élimine le chlore résiduel. De plus, sa conception augmentant la pression et ses trois types de jet d'eau vous permettent de profiter d'une expérience de douche propre et confortable.

Filtre de douche ACF

- Avec filtre ACF

Remplacement pratique du filtre

- Remplacement pratique du filtre

Trois types de jets d'eau pour différentes utilisations

- Jet délicat pour un massage du visage agréable
- Jet sous pression pour rafraîchir la peau fatiguée
- Jet mixte pour un rinçage doux du corps entier

Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide

- Calcaire facile à éliminer grâce aux embouts en silicone liquide

Conception augmentant la pression

- Pressurisation microporeuse

PHILIPS

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Couleur: Chromé
- Type: Type de filtre
- Finition: Électrodéposition
- Taille de la pomme de douche: Diamètre de 120 mm
- Type de jet: Sous pression/délicat/mixte
- Pression de l'eau d'arrivée: 0,05-0,5 MPa
- Changement de mode: Levier
- Type de connexion: G1/2

Caractéristique du filtre

- Modèle de filtre: ASH138/10
- Durée de vie: 1 mois
- Principal élément filtrant: Filtre ACF

Pays d'origine

- Pays d'origine: Chine
- Filtre: Chine
- Système: Chine

Recommandation

- Période de garantie: 2 yr

Points forts

Filtre de douche ACF

La fibre de charbon actif (ACF) est un matériau d'adsorption fabriqué par carbonisation. Par rapport au charbon actif traditionnel, elle ne présente aucun orifice rugueux. La fibre de charbon actif est remplie de micropores avec une surface spécifique élevée. Elle dispose d'une meilleure capacité d'adsorption que les granulés de charbon actif. Elle élimine efficacement les résidus de chlore, de sédiments, de rouille, les autres grosses particules et les odeurs.

Embout en silicone facile à nettoyer

Les embouts sont fabriqués à partir de silicone liquide. Le silicone liquide de haute qualité résistant aux déchirures est facile à frotter entre vos doigts. Il vous suffit de frotter délicatement les embouts pour éliminer le calcaire.

Jet délicat

L'intensité délicate assure un jet dense radial pour couvrir le visage dans plusieurs directions. Il est idéal pour un massage du visage.

Jet sous pression

Les 116 jets pulvérisent de l'eau sous pression via des micro-orifices, ce qui permet de résoudre les problèmes des zones à faible pression d'eau. En outre, le jet haute densité détend complètement la peau.

Jet mixte

Combinaison d'un jet sous pression et d'un jet délicat pour couvrir entièrement le corps, adapté au rinçage doux du corps entier.

Conception augmentant la pression

La pomme de douche assure 116 jets via des micro-orifices d'un diamètre de 0,45 mm, ce qui augmente la pression de l'eau et vous offre une douche très agréable, même dans les zones où la pression de l'eau est faible ou pendant les pics de consommation d'eau.

Remplacement pratique du filtre

Le dispositif de rotation facile à 90° peut être démonté, sans fil à plusieurs couches, douche avec marquage de montage et de démontage, les membres de la famille peuvent facilement la démonter.

