

Philips  
система развлечений с  
док-станцией

с 30-контактным разъемом  
для iPod/iPhone

DCM129



## Расслабьтесь под отличную музыку

### Одержимые звуком

Система развлечений с док-станцией DCM129 от Philips обеспечивает невероятное качество звука при воспроизведении музыки с iPod. Просто подключите iPod и наслаждайтесь любимой музыкой. Кроме того, DCM129 обеспечивает быструю и точную настройку за счет 20 предустановленных радиостанций.

#### **Новое представление о качестве звука**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

#### **Наслаждайтесь музыкой от разных источников**

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

#### **Легко использовать**

- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства
- Один пульт ДУ для системы и iPod
- Компактный дизайн

# PHILIPS

## Основные особенности

### Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW



Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### 20 цифровых предустановок



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Один пульт ДУ



Один пульт ДУ для системы и iPod

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе,

создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 6 Вт (среднеквадр.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

## Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: светодиодный
- Цвет подсветки: Зеленый
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Антенна FM
- Пульт ДУ: 13-кнопочный пульт ДУ

## Размеры

- Глубина упаковки: 326 миллиметра

- Ширина устройства: 148 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,2 кг
- Высота упаковки: 270 миллиметра
- Высота устройства: 233 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина устройства: 230 миллиметра
- Глубина основной АС: 152 миллиметра
- Ширина основной АС: 134 миллиметра
- Высота основной АС: 230 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза, Зарядка iPhone

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

