

Philips
Adaptateur multimédia
sans fil

SLM5500



Vos films PC sur le téléviseur sans aucun fil

Transférez films, musique et photos vers le téléviseur

Détachez-vous de votre PC. Désormais, vous pouvez profiter pleinement de votre musique, de vos photos et de vos vidéos numériques.

Regardez des films téléchargés

- Installez-vous devant votre téléviseur pour regarder des films téléchargés
- Compatible avec les formats vidéo WMV, DivX et Xvid

Diffusion de musique du PC aux quatre coins de la maison

- Stockez de la musique sur votre PC et écoutez-la sur votre chaîne hi-fi
- Écoutez la radio en ligne sans PC.
- Écoutez des pistes WMA (DRM) en toute sécurité via des services audio en ligne
- Compatibilité avec les formats WMA, WMA-DRM et MP3

Partagez vos photos numériques

- Regardez votre diaporama photo HD sur le téléviseur avec vos amis
- Admirez les photos stockées dans le PC sur l'écran de votre téléviseur
- Qualité photo haute définition d'une netteté incroyable sur le téléviseur LCD

Simplicité et intelligence

- Installation pas à pas conviviale pour une mise en route rapide
- Mise à jour automatique avec la version la plus récente du logiciel

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV, WMV-DRM

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- Compatible ID3-Tag

Lecture de photos

- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Connectivité

- **Chiffrement/sécurité:** WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA
- **Réseau local filaire:** 1 Ethernet (RJ-45)
- **Sortie vidéo - analogique:** Audio G/D (sur péritel), Composite CVBS (sur péritel), Composantes Y Pb Pr (cinch)
- **Connexions sans fil:** Réseau local sans fil (802.11b/g)
- **Sortie audio - numérique:** Coaxiale (cinch)

Accessoires

- **Adaptateur CA/CC:** 12 V CC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager et manuel
- **Accessoires fournis:** Piles pour télécommande, Câble péritel
- Télécommande
- Manuel d'utilisation
- Guide de mise en route

Logiciels

- **Philips Media Manager:** Serveur multimédia UPnP

Configuration requise

- lecteur de CD-ROM
- **Capacité disque dur:** 100 Mo
- **système d'exploitation PC:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processeur:** Pentium II ou supérieur
- **mémoire vive ; RAM:** 64 Mo
- **Réseau PC requis:** Réseau PC avec ou sans fil
- **Connexion Internet:** Internet haut débit (> 256 Kbit/s)
- **My.philips.com:** Accès Internet et e-mail

Dimensions

- **Dimensions du produit (l x P x H):** 207 x 152 x 40 mm
- **Poids de l'appareil:** 0,84 kg

Alimentation

- **Secteur:** CA 100-240 V 50-60 Hz
- Marche/arrêt
- **Consommation:** 15 / 2 (veille) W
- **Voyant d'alimentation:** Fonctionnement - bleu, Rouge

Services Internet

- **Services audio:** Live365.com, RadioIO, Bluebeat
- **Services photo:** Yahoo! Photos
- **My streams:** Vidéos en ligne (flux continu)

Points forts du produit

Regardez des films téléchargés

Téléchargez et stockez des films sur votre PC, puis installez-vous dans le canapé du salon pour les regarder. Finis les téléchargements sans fin sur CD ou DVD, vous y accédez directement et les contrôlez du bout des doigts.

Compatible WMV et Xvid

Stockez vos fichiers vidéo et films téléchargés sur votre PC dans l'un des nombreux formats compatibles. Visionnez-les ensuite sur votre téléviseur. Les formats vidéo MPEG-1, 2, DivX, Xvid et WMV sont pris en charge. Une connexion Ethernet filaire est nécessaire pour la lecture de WMV HD.

Récepteur audio sans fil

Transférez les fichiers musicaux stockés sur votre PC vers votre chaîne hi-fi sans perte de qualité. Sélectionnez les chansons de votre collection musicale classées par artiste, album ou genre.

Musique en ligne

Ajoutez davantage de stations radio à votre système audio en accédant directement aux stations radio en ligne via une connexion Internet haut débit.

Lecture de pistes WMA (DRM)

Prise en charge WMA-DRM et MP3

Stockez votre collection musicale et vos morceaux téléchargés sur votre PC dans un des nombreux formats pris en charge, puis écoutez-les sur votre installation audio. Les formats WMA, WMA-DRM et MP3 sont pris en charge.

Affichage de photos sur le téléviseur

Depuis votre canapé, regardez vos photos de vacances avec toute la famille ou vos amis.

Stockage centralisé des photos

Stockez vos collections de photos sur le PC et profitez-en sur votre téléviseur grâce à une liaison sans fil.

Photo haute définition

Utilisez l'entrée TVHD de votre téléviseur LCD pour afficher vos photos numériques avec une netteté incroyable. Une connexion vidéo composantes est nécessaire pour une lecture haute définition.

Installation pas à pas

L'installation pas à pas conviviale permet à l'utilisateur d'installer le produit facilement. L'ensemble des étapes nécessaires à l'installation du produit apparaît sur l'écran du téléviseur.

Mise à jour automatique

Le produit autorise l'ajout de nouvelles fonctionnalités étendues par la mise à niveau du logiciel. La vérification de la disponibilité de nouvelles versions logicielles se fait par connexion Internet haut débit. À vous de décider des mises à niveau à effectuer pour profiter d'encore plus de fonctionnalités.

Compatible avec plusieurs PC

Vous pouvez accéder au contenu multimédia de plusieurs PC chez vous. Le Media Manager fonctionne avec plusieurs PC, y compris les modèles anciens. Avec un seul adaptateur, vous pouvez accéder au contenu multimédia de plusieurs PC, sans devoir copier vos données sur un autre PC.

Finis les câbles

Grâce à la liaison sans fil de 2,4 GHz entre le récepteur et l'émetteur, il n'est plus nécessaire de poser des câbles ou de percer des trous dans les murs.



Date de publication
2007-10-11

Version: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com