

Philips
DVD portátil con pantalla
dual

LCD de 18 cm/ 7"
Pantalla dual



PD7022



Disfruta tus películas en la carretera

con dos LCD panorámicos

¡Disfruta de tus películas y tu música en el coche! El dispositivo Philips PD7022 con dos pantallas LCD TFT de 7"/18 cm te permite recrearte con tus películas en DVD o DivX[®], tu música y tus fotos durante los viajes. Basta con completar el sencillo proceso de instalación y montaje para disfrutar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
- Disfruta más de las películas con las 2 pantallas LCD TFT
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Incluye adaptador de coche y banda de montaje
- Reanudación total tras la pérdida de alimentación
- Adaptador de CA/CC incluido
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

PHILIPS

Destacados

LCD TFT color 18 cm/7" (16:9)



La pantalla LCD en color hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música

digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos regrabables.

2 pantallas de visualización LCD TFT



Las 2 pantallas te permiten ver los mismos vídeos o imágenes desde los reproductores de

DVD portátiles. Simplemente conecta y monta las pantallas en los reposacabezas del coche. Ahora podrás disfrutar de tus películas en DVD y fotos JPEG favoritas con familiares y amigos en los asientos traseros de una forma sencilla y cómoda.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

Reanudación de alimentación

El reproductor de DVD y vídeo recuerda el punto en que te quedaste la última vez que lo paraste o se desconectó. Si no has cambiado de disco, la reproducción se reanudará por donde se detuvo la película con sólo cargar el disco, haciéndote la vida mucho más fácil.



Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Peso: 0,906 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- Peso neto: 1,437 kg
- Peso bruto: 1,832 kg
- Peso tara: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 23 x 30,5 cm
- Peso neto: 4,311 kg
- Peso bruto: 5,831 kg
- Peso tara: 1,520 kg
- Unidades por caja: 3

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgada / 18 cm
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD,

- Repetición, Reproducción aleatoria, Zoom, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada de CC: 9 V, 0,8 A
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 9 V de CC, 0,8 A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cables: Cable AV de 3,5 mm
- Kit para coche: cargador de encendedor, 2 bandas de montaje en reposacabezas
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Segunda pantalla LCD: LCD TFT de 7" (PAC134) x 1 pcs

Cómodas funciones

- A prueba de golpes

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 305 x 370 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 6,28 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 360 x 295 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 199 x 38 x 153 mm
- Peso del producto: 1 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2017-04-06

Versión: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.