

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

PET946



Nézze meg kedvenc TV-programjait és DVD-it bárhol

ezzel a könnyen beállítható készülékkel

Élvezze az ingyenes digitális TV-programokat a PET946 hordozható DVD-lejátszó beépített digitális TV-vevője segítségével. A 9"-es forgatható TFT LCD képernyővel akár 5 órán keresztül tartó filmes, zenei vagy képnézegetési élményben is része lehet, mialatt úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel

- 9"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
- Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében
- Elektronikus programfüzet (EPG)
- Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása
- Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 5 órás lejátszási idő beépített akkumulátorral*
- SD/SDHC memóriakártya aljzat zene, fényképek, és videók lejátszásához
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 9 hüvelyk
- Felbontás: 640 (sz) x 220 (m) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Fényesség: 150 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 198,240 (sz) x 111,735 (m) mm
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fűlhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassítás visszafelé, Lassítás előre, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V 1,5 A
- fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató

- TV csatlakozása: Antennacsatlakozó
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD/SDHC memóriakártya foglalat
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Ütésbiztos: Van

Hangolóegység/Vétel/Adás

- DVB: Földfelszíni DVB *

Videodekódolás

- Képfeldolgozás: 16:9, 4:3
- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelőség, Hálózati: MFN/SFN, QPSK

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Távvezérlő: AY5520 vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autószekély: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Mellékelt tartozékok: Antenna

Kapcsoló

- Akku típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 5 óra*

Méreték

- Fődoboz mérete: 225 x 295 x 280 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 5,9 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 272 x 285 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 238 x 32 x 175 mm
- Termék tömege: 1,3 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz

Fénypontok

5 órás működés a beépített akkumulátornak köszönhetően*

Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó teljesítmény érdekében. Akár 5 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt.

9"-es, billenthető, színes LCD panel

A 180 fokban elforgatható képernyő optimális nézési szögtartományt biztosít az Ön számára filmek és fényképek megtekintéséhez. Forgassa el a képernyőt, és állítsa be függőlegesen a megfelelő pozícióba, hogy megtalálja a tükröződés nélküli, legjobb elhelyezést.

DVB-T (ingyenes)

Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX[®] támogatás azt jelenti, hogy Ön megtekintheti a DivX[®] kódolt videofelvételeket is. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen.

MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás

Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634
EAN: 87 12581 46464 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az adott lejátszási időt biztosító akkumulátor élettartama a felhasználás körülményeitől függ. Az akkumulátor élettartamának optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD-háttérvilágítást, csatlakoztassa a fejhallgatókat (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.