

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3

FWM35



MP3-afspilning med fyldig lyd

Opfyld dine musikbehov med dette FWM35 MP3 HiFi Micro system, der har en overraskende fyldig lyd. Friheden til at nyde op til 30 timer af din MP3 musik på CD og den intuitive betjening gør dette system til en fornøjelse at bruge!

Gør din lydoplevelse bedre

- 2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd
- 2x30W RMS/2x60W (musik)

Længere lytning, større fornøjelse

- 3-disk-skifter til VMA/MP3 CD musikafspilning
- Dual Logic kassettebåndoptager med automatisk gentagelse
- Afspilning af 30 timer med MP3 CD-musik

Personlige lydindstillinger

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- 3-trins dynamisk basforstærkning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 x 30 W (RMS)/2 x 60 W (musik)
- **Lydforbedring:** Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning i 3 trin

Højttalere

- **Hovedhøjttaler:** To-vejs, 2" diskantenhed, 5,25" basenhed, Bass reflex-højttalersystem
- **Højttalere:** 2 mW

Lydafspilning

- **kasettebåndoptager-teknologi:** Full Logic
- **Kasetteafspilningstilstande:** Hurtig fremadspoling/tilbagepoling
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 99 spor, Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning
- **Ilægningstype:** Karrusel til 3 cd'er
- **Kasettebåndoptager(e):** 2
- **Discs:** 3

Lydoptagelse

- **Optagelsesforbedring:** Automatisk optageniveau, Synchroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- **RDS:** Nyheder, Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn
- **Faste stationer:** 40
- **Tunerbånd:** FM, mW
- **Tunerfunktioner:** Automatisk lagring, Easy Set

(Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- **AUX indgang:** Line-in
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilslutninger:** FM-antenne, MW-antenne

Komfort

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- **Ur:** På hovedskærm
- **Skærmtype:** FTD
- **Eco Power-standby:** 1 watt
- **Indikationer:** Lysdæmper

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM/MW-antenne
- **Fjernbetjening:** 21 taster

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Mål på hovedhøjttaler (B x H x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 15.6 kg

Strøm

- **Strømforsyning:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Standby-strømforbrug:** < 1 W

Interessante produkter

2x30W RMS/2x60W (musik)

2-vejs basreflekssystem

30 timers MP3 CD-musik

3-disk-skifter til WMA/MP3 CD

Dual Logic kasettebåndoptager

3-trins dynamisk basforstærkning

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Udgivelsesdato
2007-12-07

Version: 5.0

12 NC: 9073 100 12445
EAN: 87 10895 86624 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com