

Philips
Reproductor de DVD

DVP3020



Mejora tu experiencia visual

Con audio y video de alta calidad

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

Increíble rendimiento de audio y video

- Barrido progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 16:9, 4:3
- **Convertor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** Cámara lenta 3/2 - 2/2, escaneado progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- **Convertor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Formato de compresión:** Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom

Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres, Bloqueo infantil
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español, Portugués brasileño

Potencia

- **Alimentación de energía:** 50/60 Hz, 110-240 V
- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Guía de configuración rápida, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Cable de audio/video, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 415 x 82 x 320 mm

Características destacadas

escaneado progresivo

La función de barrido progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.

Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 4.0.8

12 NC: 8622 810 13131
EAN: 87 10895 93948 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com