

Philips
Вътрешно устройство

DVD

16x Презаписващо устройство

SPD6000FD



Просто отпечатайте своя етикет

Двуформатно устройство за запис и принтер за етикети в едно

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, отговарящ на личността ви!

Изключителна надеждност и здравина

- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link
- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Сигурно възпроизвеждане на DVD на всички устройства и приставки
- Най-високо качество на записа на висока DVD скорост

Удобство

- Двоен формат
- Инсталиране и почване на работа за минути на всеки компютър или лаптоп
- CD и DVD записващо устройство и принтер в едно
- Постъпково ръководство на 10 езика
- Plug & Play за по-лесно инсталиране
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки

Отлично качество

- 16X върхова скорост на запис на DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Вътрешно устройство
DVD 16x Презаписващо устройство

Спецификации

Скорост на запис

- **DVD+R:** максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
- **DVD-R:** максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400KB/sec) с CLV
- **LightScribe:** Носител 1.6X DVD+R, носител 1.6X CDR
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с P-CAV

Скорост на презапис

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) с CLV
- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) със Z-CLV и диск UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) с CLV

Скорост на четене

- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) с CAV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **Размер на буфера:** 2 MB

Възможности за свързване

- **Интерфейс:** Интерфейс IDE (ATAPI)
- **Други връзки:** 12 V DC вход, Аналогов аудио изход ляв/десен 2x, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство

- **Лесно инсталиране:** Plug & Play
- **Лесна употреба:** Ръководство "Как да..." по стъпки

Софтуер

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** 4 монтажни винта, CD-ROM със софтуера и ръководството, Ръководство за потребителя

Изисквания към системата

- **Капацитет на твърдия диск:** 650 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® 2000 и XP
- **Процесор:** Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- **RAM памет:** 128 MB

Размери

- **Размери на изделието (ШxДxВ) инча:** 145X170X1,3 мм
- **Тегло на изделието:** <0,9 кг кг

Мощност

- **Тип адаптер:** Постояннотоков 5 V/12 V
- **Мощност на потребление:** 12 W W

Технически спецификации

- **Влажност:** 5 - 90 %RH (без кондензация)
- **Диапазон на работната температура:** 5 - 50 °C
- **Стандарти на безопасност:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC стандарти:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Време на достъп:** CD: <120 мсек (типично), DVD: <140 мсек (типично)

Данни за опаковката

- **12NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Бруто тегло:** 0,9 кг
- **Височина:** 41,3 мм
- **Дължина:** 170 мм
- **Ширина:** 145 мм

Вътрешен кашон

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Бруто тегло:** 1,2 кг
- **Височина:** 262 мм
- **Дължина:** 104 мм
- **Ширина:** 213 мм
- **Количество:** 1

Външен кашон

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962053
- **Бруто тегло:** 3 инча кг
- **Дължина:** 35,6 мм
- **Ширина:** 23 мм
- **Височина:** 23 мм
- **Количество:** 2

Външен кашон 2

- **Количество:** 104

SPD6000FD/00

Акценти на продукта

Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

DVD съвместимост

DVD съвместимостта гарантира възпроизвеждането на записаните от вас DVD на възможно повече DVD-ROM плейъри и приставки.

Най-високо качество на записа

Използвайки технологиите Seamless link и динамично калибриране Philips гарантира сигурен и безопасен процес на запис. И това при максимална скорост 16x на DVD+R/-R.

Многоезично ръководство

Многоезичното ръководство ви превежда през процеса на инсталиране на собствения ви език.

Plug & Play

Plug & Play ви дава възможност да инсталирате или добавите нов компонент и той да проработи, без да трябва да изпълнявате сложна инсталационна процедура или технически анализ.

Лесно надписване

Просто поставете диска и устройството ще го надпише с желания от вас етикет. По този начин не само ще можете да запишете скъпите си спомени и музиката си в цифров вид, но и ще имате професионален надпис, вместо да надписвате на ръка.

16X скорост на запис на DVD+R/-R

Върхова 16X скорост на запис на DVD+R и DVD-R дискове

16X скорост на запис на DVD-R

16x DVD-R скорост на записване

8x запис - двуслойни +R DL

Ново устройство с по-мощен лазер за намаляване на времето за запис на двуслойни дискове

LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

Двуформатно устройство за +/- DL запис

Ново устройство, позволяващо запис на двуслойни носители +R и -R 8,5 GB



Дата на издаване
2007-10-29

Версия: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com