



Philips
Universele
afstandsbediening

6-in-1

SRU7060



Home entertainment-bediening

Geschikt voor meer dan 1200 merken

Dankzij de eersteklas technologie in deze verbluffende universele afstandsbediening kunt u uw volledige Home Entertainment-systeem bedienen met één apparaat met een stijlvol ontwerp.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 6-in-1 afstandbediening voor uw TV, DVD, STB, AMP, VCR en CD
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Aantrekkelijke verchroomde afwerking
- De gebruikersinterface licht op als u het apparaat oppakt
- Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop

Eenvoudige installatie

- Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
- Code-invoer voor direct instellen van de afstandsbediening
- Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
- URC-ondersteuningsservice via de speciale website

PHILIPS

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleep timer, 16:9, Gids, info
- DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), Tekstfuncties
- Functies van de videorecorder: Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Rood
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Eenvoudige systeemconfiguratie
- kopieertoetsfunctie
- Installatiestappen: 2
- Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Aantal toetsen: 39
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- Spatwaterbestendig
- Teletekstverbeteringen: FastText
- Kantelfunctie: Kantelsensor
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken

Accessoires

- Batterij: Ja, 1,5 V LR6 AA-batterij

Mogelijkheden met infrarood

- Leerbare IR-codes
- LED's: 1
- Database met universele IR-code
- Aantal merken in database: Meer dan 300
- Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
- Transmissiehoek: 90 graad
- Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz
- Bedieningsafstand: 10 m

Vermogen

- Levensduur batterij: 12 maanden
- Batterijtype: AA/LR6 alkaline
- Aantal batterijen: 2

Omdoos

- Lengte: 354 mm
- Breedte: 121 mm
- Hoogte: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Hoeveelheid: 3

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Lengte: 338 mm
- Hoogte: 45 mm
- Breedte: 155 mm

Kenmerken

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

Verchroomd ontwerp

De stijlvolle, verchroomde afwerking ziet er goed uit en past perfect bij de nieuwste A/V-modellen.

Automatische achtergrondverlichting

U hoeft niet langer in het donker de knoppen op de afstandsbediening te zoeken. Wanneer u de afstandsbediening oppakt, lichten de toetsen (of het LCD-scherm) automatisch op.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks functies gebruiken.

Automatische merkselectie

Het aan het werk krijgen van een nieuwe afstandsbediening is een simpel geval van de geschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

Directe code-invoer

Als de afstandsbediening het merk van uw apparatuur niet automatisch kan vinden, kunt u nog altijd handmatig de juiste code invoeren. Deze staat in de uitgebreide codelijst in de gebruiksaanwijzing.



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com