



Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

20-i-1 med pekfunktioner

PRESTIGO



SRT9320

Pekskärm

Visa endast de knappar du behöver

En smart universalfjärrkontroll med pekskärm i fullfärg som kan styra upp till 20 av 300 000 enheter och endast visar de knappar du behöver.

Intuitiv navigering

- 7,1 cm skärm i fullfärg för enkel läsbarhet och navigering
- Pekskärm för enkel navigering
- De mest använda fasta knapparna för enkel användning
- Bakgrundsbelysta knappar som kontrollerar dina enheter i mörkret

Snabb och enkel åtkomst till din underhållning

- Aktiviteter för att styra flera enheter
- Direkt åtkomst till dina favoritkanaler

Enkel inställning

- Enkel överföring och märkning av extrafunktioner
- Onlineuppdateringar via internetbibliotek
- Stegvisa instruktioner på skärmen

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- Databas för generella IR-koder för kontroll av olika enheter



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Tillbehör

- USB-kabel: 1,5 m

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysta knappar
- Indikator för låg batterinivå
- Bibliotek för kanaler: 500
- Skärmtyp: LCD
- Antal aktiviteter: 20
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Ryska, Spanska
- Programmerbara kanaler: 100
- Enheter som stöds: AMP, Ljudsystem, Blu-ray-spelare, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-kombination, DVDR-HDD-kombination, DVR, Digital Media Receiver, Spelkonsol, HD-DVD-spelare, HTS, Hårddiskspelare, Hemmabiosystem, Docka för MP3-spelare, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), MOTTAGARE, SAT, KASSETT, TV, TV-DVD-kombination, TV-VCR-kombination, TV-

VCR-DVD-kombination, Mottagare, VCD, laserdisk, video

Teckenfönster

- Pekskärm

IR-kapacitet

- Inläring av IR-koder
- Arbetsavstånd: 10 m
- Databas för generella IR-koder

Effekt

- Batterier medföljer
- Batterisparfunktion: Automatisk avstängningsknapp
- Laddningsbar

Konfiguration

- Konfigurationsmetod: på enheten

Systemspecifikation

- Storlek på Flash-minne: 8 MB

Funktioner

7,1 cm skärm i fullfärg

En 7,1 cm (240 x 320 bildpunkter) LCD-skärm i fullfärg ger högupplöst kvalitet och enkel läsbarhet. Den pekkänsliga skärmen visar endast de knappar du behöver och gör att du kan navigera snabbt på fjärrkontrollsskärmen.

Aktivitetsbaserad kontroll

Starta dina hemunderhållningsaktiviteter med en enda knapptryckning istället för att kontrollera varje enskild enhet i separata steg. Tryck bara på aktivitetsknappen för exempelvis "se på film", så slår Prestigo automatiskt på de olika enheterna, som TV:n, DVD-spelaren och hemmabiosystemet, så att du kan se på film.

Bakgrundsbelysta knappar

Den belysta knappsatsen gör det enkelt att kontrollera alla enheter, till och med i mörkret.

Internetbibliotek

Philips programvara PrestigoSync ger, tillsammans med fjärrkontrollens USB-anslutning, enkel åtkomst till onlineuppdateringar. Du kan välja dina favoritkanalsikoner från det senaste databasbiblioteket med över 10 000 ikoner. Philips programvara PrestigoSync kommer även informera dig automatiskt om den senaste tillgängliga fasta programvaran för din Prestigo. Programvaran tillhandahålls på en CD-rom eller kan hämtas från Philips officiella webbplats.

Intuitiv pekskärm

En pekskärm som endast visar de knappar du behöver och gör att du kan navigera snabbt på fjärrkontrollsskärmen.

Direkt åtkomst till favoritkanaler

Ett bibliotek med kanaler för de flesta ländernas större TV- och radiokanaler finns tillgängligt på fjärrkontrollen. Via LCD-färgskärmen kan du enkelt tilldela rätt kanalikon till motsvarande kanal. Efter inställningen använder du informationen på LCD-skärmen till att bläddra mellan dina favoritkanaler med hjälp av ikonerna för kanalerna istället för sifferknapparna på fjärrkontrollen.



Publiceringsdatum
2014-02-04

Version: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com