

PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

Perfect replacement

4 in 1

SRP3004



Schnelle und einfache Einrichtung

Erleben Sie durch das innovative SimpleSetup eine schnelle und einfache Einrichtung Ihrer Philips Universal-Fernbedienung. Mit den XL-Tasten und dem Schutzrand ist sie einfach zu bedienen und eignet sich hervorragend als Ersatz für alte, verloren gegangene oder kaputte Fernbedienungen.

Kundendienst

- Service-Hotline über eine spezielle Website

Vollständige Kompatibilität mit Ihren Geräten

- Kompatibel mit über 1000 Marken

Einfache Bedienung

- SimpleSetup ist eine exklusive Philips Funktion
- Schutzmantelung bietet größeren Komfort und einen festen Griff
- Große Tasten für eine leichtere Bedienung und bessere Lesbarkeit.

Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen

- 4-in-1-Fernbedienung für TV, DVD-Player/-Recorder, STB und Videorecorder
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet

Daten

Außenkarton

Länge: 29.9 cm
 Anzahl der Verpackungen: 6
 Breite: 16.9 cm
 Bruttogewicht: 1.724 kg
 Höhe: 19.4 cm
 GTIN: 1 87 12581 48925 7
 Nettogewicht: 1.026 kg
 Eigengewicht: 0.698 kg

Komfort

Stoßfest
 Anzahl der Tasten: 31
 DVD-Funktionen: Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten, Untertitelauswahl, Audio-Einstellungen
 Behördliche Zulassung: CE-Zeichen
 Sprachunterstützung: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/TR
 Vorprogrammiert für Philips
 Spritzwassergeschützt
 SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Text-Funktionen, Wechseln zum vorherigen bzw. nachfolgenden Kanal, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.
 TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten
 Unterstützte Geräte: Fernseher, Videorecorder,

DVD, SAT
 Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

Leistung

Batterietyp: AAA
 Verpackungsmaße
 Höhe: 27.5 cm
 Verpackungsart: Blister
 Regalaufstellung: Hängend
 Breite: 14.5 cm
 Tiefe: 3 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
 EAN: 87 12581 48925 0
 Bruttogewicht: 0.207 kg
 Nettogewicht: 0.171 kg
 Eigengewicht: 0.036 kg

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m
 LED-Übertragung: 1
 Universelle IR-Code-Datenbank
 Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1000
 Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
 Übertragungswinkel: 45 Grad

Einstellung

Einrichtungsmethode: SimpleSetup

4-in-1-Fernbedienung

Setzen Sie Ihre Sammlung verschiedener Fernbedienungen durch diese handliche Fernbedienung, mit der Sie Fernsehgeräte, DVD-Player/Recorder, Satelliten-Receiver, Terrestrische Digital-Receiver oder Kabel-Set-Top-Boxen (STB) und Videorecorder bedienen können – und das unabhängig von der Gerätemarke.

Zusätzliche Schutzummantelung

Die Kunststoff-Ummantelung bietet nicht nur zusätzlichen Schutz vor einer möglichen Beschädigung der Fernbedienung, sondern auch größeren Komfort und einen besseren Halt in der Hand.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Große Tasten

Dank größerer Tasten sind die Schaltflächen der Fernbedienung nicht nur leichter zu erkennen, sondern aufgrund des 2-mm-Größenunterschiedes zu konventionellen Tasten auch leichter zu bedienen.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website für Universal-Fernbedienungen, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung bereitstellt.



SimpleSetup



Richten Sie Ihre Universal-Fernbedienung dank der innovativen SimpleSetup-Funktion in nur drei Schritten schnell und einfach ein:
 1. Suchen Sie den passenden Code für Ihr Gerät, und geben Sie ihn auf Ihrer Fernbedienung ein.
 2. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
 3. Prüfen Sie, ob alle Tasten funktionieren. Fertig!

Kompatibel mit über 1000 Marken

Vollständige Kompatibilität mit über 1000 Marken.

