



Philips
5.1-hemmabiosystem

1 000 W RMS-effekt

DVD-uppspelning

HTS3377

Enastående surroundljud med suverän klarhet

Precis som på bio

HD-bilder och surroundljud från det här systemet ger enastående hemunderhållning. Njut av klara bilder med 1080p HDMI-upplösning och spela upp från USB-enheter, bärbara mediaspelare och i stort sett alla typer av skivor.

Gör ljud och bild levande

- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Enkel att installera och använda

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp digitalkamerafoton i WMV-, DivX-, WMA-, MP3- och JPEG-format
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby ProLogic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-

medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som WMV, DivX, MP3 och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.



Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösn (720p, 1080i/p)

Ljud

- Total effekt (RMS): 1000 W
- Uteffekt (RMS): 6x167 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 40–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Ljudsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Natlläge
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Klassisk, Konsert, Drama, Lounge, Spel, Sport

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Kompositvideoutgång (CVBS), SCART, AUX-ingång, FM-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförbrukning: 180 W

Högtalare

- Satellithögtalare: 2 golvstativ
- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Subwooferdrivelement: 6,5-tums högeffektiv woofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 40–150 Hz
- Subwoofertyp: Passiv

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, SCART-kabel, FM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Vikt: 2,8 kg
- Främre högtalare, bredd: 103 mm
- Främre högtalare, höjd: 203 mm
- Främre högtalare, djup: 71 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,54 kg
- Bakre högtalare, bredd: 262 mm
- Bakre högtalare, höjd: 1199 mm
- Bakre högtalare, djup: 264 mm
- Bakre högtalare, vikt: 3,376 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,791 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 4,703 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 962 x 440 x 409 mm
- Vikt inkl. förpackning: 21 kg



Publiceringsdatum
2011-09-22

Version: 4.1.10

12 NC: 8670 000 48803
EAN: 87 12581 45955 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com