

Philips
Digitalni PhotoFrame

20,3 cm / 8"

Multimedija Omjer okvira 4:3

SPF4208



"...tu me zaprosio!"

Prisjetite se nezaboravnih trenutaka uz ovaj PhotoFrame. Ovaj okvir za slike maksimalno je jednostavan za upotrebu i ekološki je prihvatljiv. Možete biti sigurni da dok uživate u svojim fotografijama ne štetite okolišu.

Zaslon vrhunske kvalitete za nevjerojatno iskustvo gledanja

- Omjer širine i visine od 4:3 za optimalan prikaz bez izobličenja
- imagen Pro za oštre, žive i prirodne boje kože
- Osvježite stare uspomene tehnologijom RadiantColor

Jednostavno intuitivno rukovanje i izvanredna praktičnost

- Automatski prikaz slajdova s USB memorije ili memorijske kartice
- Automatsko okretanje fotografije za prilagođavanje okomitom ili vodoravnom položaju
- Zabavni kolaži: prikaz više slika odjednom

Ekološki prihvatljiv dizajn

- Ekološki prihvatljiv Photoframe
- Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem u prethodno postavljeno vrijeme za štednju energije

PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Kut gledanja: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Vijek trajanja, do 50% svjetline: 20 000 h
- Omjer širine i visine: 4:3
- Rezolucija zaslona: 800 x 600
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 300:1

Mogućnost povezivanja

- USB: USB 2.0 glavni uređaj, USB 2.0 podređeni uređaj

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet ugrađene memorije: 512 MB (za 500 HD fotografija)
- USB: USB flash pogon
- Vrste memorijskih kartica: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedijaska kartica, xD kartica, Memory stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Praktičnost

- Podržani format fotografije: JPEG fotografija, Do 10 MB JPEG datoteka, Do 20 megapiksela
- Podržan video format: MotionJPEG
- Podržan prikaz uz glazbu u pozadini: MP3
- Čitač kartica: Ugrađeno (1x)
- Smještaj: Pejzaž, Portret, Automatsko okretanje slike
- Tipke i kontrole: Gumb Power (Napajanje), 3 tipke, Tipka za navig. u 4 smj. i potvrdu
- Način reprodukcije: Pretraživanje punog zaslona, Prikaz slajdova, Pretraživanje sličica
- Upravljanje albumom: Izrada, Brisanje, Uređivanje, Promjena naziva
- Uređivanje fotografija: Kopiranje, Brisanje, Zakretanje, Zumiranje i smanjivanje
- Postavke prikaza slajdova: Nasumično, Uzastopno, Efekt prijelaza, Kolaž (više fotografija)
- Funkcija postavljanja: Prikaz slajdova, Omogućivanje/onemogućivanje prikaza sata, Podsjetnik događaja s odgodom
- Odobrenja prema propisima: CE, GOST, Švicarska
- Dodatne pogodnosti: Kompatibilno s Kensington

bravom

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, Kratke upute za korisnike, Vodič za korisnike na CD-ROM-u
- Korisnički priručnik: Arapski, Češki, Danski/norveški, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Malajski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski

Dimenzije

- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Težina: 0,34 kg
- Raspon temperature (rada): 0°C do 40°C
- Raspon temperature (skladištenje): -10°C do 60°C

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: (Uključen sustav) 5,5 W
- Podržana potrošnja energije: Napajanje na izmjeničnu struju
- Izlaz istosmjernog napajanja u amperima: 1 A
- Izlaz istosmjernog napajanja u voltima: 9 V

Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 50307 9
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruto težina: 1,03 kg
- Neto težina: 0,78 kg
- Tara težina: 0,25 kg

Vanjski karton

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Broj pakiranja: 2
- Bruto težina: 2,3 kg
- Outer carton (L x Š x V): 26 x 20 x 21,9 cm
- Neto težina: 1,56 kg
- Tara težina: 0,74 kg



Istaknute znač.

imagen Pro za žive boje

Jedinstvena tehnologija poboljšanja Philips imagen automatski analizira fotografije za podešavanje na ispravnu boju i optimalan kontrast. Imagen Pro je napredniji sustav poboljšanja slike koji uključuje 3 osnovna elementa funkcije imagen za veću preciznost i dubinu boje te inteligentni kontrast. Osim toga, imagen Pro nudi i poboljšanu boju kože, oštrije slike i pregled fotografija bez titranja, što je vrlo važno kod fotografija.

Savršeni omjer okvira 4:3

Digitalni okvir PhotoFrame tvrtke Philips osigurava prikaz fotografije u omjeru 4:3 za najbolji vizualni doživljaj.

Automatski prikaz slajdova

Automatski prikaz slajdova s bilo kojeg USB pogona ili memorijske kartice za sve trenutke koje ne želite potrošiti na kopiranje fotografija na PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips za prikaz manjih fotografija u optimalnom omjeru 4:3 koja produljuje boje na rubovima fotografije čija veličina nije preko cijelog zaslona, uz uklanjanje crnih crta i izobličenja omjera širine i visine.

Ekološki prihvatljiv Photoframe

Philips PhotoFrame dizajniran je i proizveden sukladno principima EcoDesign u skladu s našim EcoDesign načelima usmjerenih ka smanjivanju ukupnog učinka po okolišu, uklanjanju opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja.

Automatsko okretanje

Automatsko prepoznavanje pejzaža/portreta uključuje senzor koji prepoznaje usmjerenost PhotoFrame i svaku fotografiju prikazuje u odgovarajućem načinu.

Efekt kolaža više fotografija

Efekt prikaza slajdova za pregled fotografija u obliku kolaža koji automatski i nasumično sakuplja različite fotografije kako se ne bi stvorili neprivlačni rubovi fotografija koje su manje od veličine zaslona.

Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem

Timer uključuje i isključuje PhotoFrame u vrijeme koje odaberete i smanjenjem potrošnje energije vodi brigu o okolišu budući da se na taj način može uštedjeti do jedne trećine troškova energije za PhotoFrame.



Datum izdavanja
2011-07-25

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com