

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM986

Reproduce tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Haz realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FW986 Hi-Fi con MP3 que te ofrece 1200Wrms de potencia total y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD favoritos. Disfruta al máximo de este sistema fácil de usar.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- Potencia de salida total de 1200W RMS
- Subwoofers duales para graves más profundos

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Pasa la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD

Sintonización digital con 40 preset



Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

60 horas de música WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 12000W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 1200 W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Increíble Surround, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeters de 2x2", 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: Woofer de 10"
- Número de altavoces: 6

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Repetición, Aleatoria, Eliminar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Pista individual, Disco individual, Programación de pistas, Programación de programas de radio
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Aux, Entrada de micrófono

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy

Set (Plug & Play)

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global
- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Antena FM/MW, Baterías para control remoto, Adaptador de pin chato, Micrófono
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 269 x 311 x 412 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 235 x 457 x 260 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 303 x 455 x 357 mm
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 140 x 311 x 250 mm
- Peso con empaque incluido: 51,5 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2009-03-17

Versión: 5.0.12

12 NC: 8670 000 32609
EAN: 87 12581 35350 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.