

Philips
Reproductor de CD



AZ1226

Todo en uno, música en MP3 con un sonido grave enriquecido

Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el elegante y portátil AZ1226 te va a permitir sumergirte en todo el placer de tu música preferida con sonidos graves mejorados y funciones fáciles de usar.

Reproductor de CD con todas las funciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Shuffle/programación/repetición de CDs

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cassette
- Pantalla LCD multifunción
- Entrada de audífonos estéreo

Rendimiento mejorado de graves

- Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Amplitud de banda de 4" para un sonido potente

PHILIPS

Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Shuffle/programación/repetición de CDs



La función Shuffle/programación /repetición te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos «Shuffle», «Programación» o «Repetición» y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

Sistema de parlantes Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de

dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

4 parlantes con amplitud de banda

Amplitud de banda de 4" para un sonido potente

Grabación de CD sincronizada

Grabación sincronizada de CD a cassette

Pantalla LCD multifunción




Pantalla LCD multifunción

Entrada de audífonos estéreo



Conecta tus audífonos en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música favorita con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.



Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4"
- Control de volumen: giratorio

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Alimentación
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 290 mm
- Profundidad del producto: 238 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,7 kg
- Altura del embalaje: 210 mm
- Ancho del embalaje: 470 mm
- Peso: 2.9 kg
- Ancho del producto: 400 mm
- Altura del producto: 162 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Pistas programables: 20



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 4.0.7

EAN: 87 10895 88241 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com