



Philips
Kodukino pingekaitse

4 pistikupesa

1800 J

2 m

SPN5044B



Muretu kaitse teie väärtuslikele seadmetele

Kaitmiseks ja kasutamise lihtsustamiseks loodud pingekaitse uusimad tehnoloogiad kaitsevad teie seadmeid ülepinge eest. Power Blocker[®]-i süsteem lülitab seadmed automaatselt välja, et kaitsta neid edasise ülepinge eest.

Puhas kaitse

- 1800 J
- Kaitstud koaksiaalühendused
- Koormuslülit
- Seadmete garantii 150 000 eurot

Sisseehitatud mugavus

- 4 kaitstud pistikupesa
- 2 m toitekaabel
- Sisseehitatud juhtmekorrasustussüsteem

Lihtsus

- Sisseehitatud automaatse lastekaitsemega pistikupesad
- Muretult jälgitavad kaitsenäidikud

PHILIPS

Kodukino pingekaitse
4 pistikupesa 1800 J, 2 m

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 11,5 x 34 x 5 cm
- Kaal: 0,52 kg

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 36,5 x 25,5 x 18,5 cm
- Kaal pakendita: 3,12 kg
- Kogukaal: 4 kg
- Pakendi kaal: 0,88 kg
- GTIN: 1 87 12581 57573 8
- Pakendite arv: 6

Pakendi mõõtmed

- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 12 x 39,8 x 5,5 cm
- Kaal pakendita: 0,52 kg
- Kogukaal: 0,626 kg
- Pakendi kaal: 0,106 kg
- EAN: 87 12581 57573 1
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp

SPN5044B/10

Esiletõstetud

1800 J

Vältige tuhandete eurode suuruseid kahjustusi oma elektroonikaseadmetele.

Kaitstud koaksiaalühendused

Ühendusseadmed suunavad koaksiaalsignaali läbi pingekaitse, kaitstes seadmeid ülepinge eest.

Koormuslüliti

Lülitab automaatselt välja ühendatud seadmete toite.

Seadmete garantii 150 000 eurot

Kaitseb alati teie seadmeid.

4 kaitstud pistikupesa

Kaitseb seadmeid vahelduvvooluvõrgu ülepinge eest, kõrvaldades liigse energia. Kui seade tuvastab ülepinge, suunatakse liigne energia MOV-i.

2 m toitekaabel

Toidab seadet, mis võib olla kuni 2 m kaugusel seinapistikupesast.

Juhtmekorrasüsteem

Juhtmekorrasüsteemi abil saab kaablid seada nii, et need oleksid paremini korrasstatud.

Automaatse lastekaitsmega pistikupesad

Kaitseb lapsi elektrilöögi eest.

Kaitsenäidikud

LED-tuled näitavad, kas pingekaitse töötab korralikult.



Väljalaske kuupäev
2022-05-12

Versioon: 1.0.9

12 NC: 8670 000 70305
EAN: 08 71258 15757 31

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com