

Philips
เครื่องเล่น DVD



DVP3588K



ได้ภาพคมชัด สดใสมยิ่งขึ้น

ด้วย HDMI 1080p และการเล่น WMV

คุณประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิทัล HDMI ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขึ้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i/1080p)

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS เพื่อให้เสียงเซอร์ราวดแบบมัลติแชนเนล

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- Windows Media Video สำหรับการเล่นภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

ใช้งานง่าย

- มาพร้อมรีโมทสำหรับหน้าจอต้อนรับตามที่คุณต้องการ

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
- ไลออดคาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอกทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกพรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น วัสดุคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ขึ้นต่อการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

Windows Media Video

ด้วยการเล่น Windows Media Video

คุณสามารถดูไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณบนโทรทัศน์ได้

คุณจะเพลิดเพลินกับคุณสมบัตินี้ไปพร้อมๆ กับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างไม่มีขอบจำกัดขอ

งหน้าจอดังเช่นดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังสามารถใช้งานไฟล์ WMV ที่คุณชื่นชอบบนโทรทัศน์ - ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณ

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX

คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เขารหัส DivX

และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้

รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ

ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ใหญ่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง

ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD

แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD

หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified

ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra

ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่ง

เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,

แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่เชื่อถือได้สะดวก

Multimedia WMV

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่เชื่อมต่ออย่างง่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง

อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์

Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา

12 Mbps คุณเพียงแค่อัปเดตอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0



โลโก้เขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย

ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ

CO2 ได้อย่างไร

พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใด

ด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green

Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้

การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์,

สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก,

การใช้เคลือบและการกำจัด

รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p)

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive, เสียงแบบอะนาล็อกหลายช่องเสียง, เอาต์พุต HDMI

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน), รัสเซีย

กำลังไฟ

- แห้งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 11 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.1W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ไม้รับประกันทั่วโลก, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ, ไม้รับประกัน, สาย HDMI

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.
- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 282 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 1.4 กก.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.2.3

12 NC: 8670 000 59652
EAN: 87 12581 52369 5© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com