



Philips  
機座喇叭

具備 Lightning 連接器  
iPod/iPhone 適用  
10 瓦、電池或交流電運作



DS3205



## 融入您家的音效

DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器，與 iPhone 5 及最新的 iPod 兼容，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。

### 水晶般清晰的聲音

- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 鈹合金喇叭可呈現純正而穩定的聲音
- 屏蔽技術可阻斷手機干擾
- 10 瓦 RMS 總輸出功率

### 輕巧和優雅

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格
- 360 度設計可提供全方位的華麗外觀

### 先進的多功能設計

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 兼備乾濕電選擇，讓你可隨時隨地享受音樂
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂

# PHILIPS

機座喇叭

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone 適用, 10 瓦、電池或交流電運作

## 規格

### iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone 5

### 兼容 iPod

- 兼容於：iPod nano 第七代, iPod touch 第五代

### 音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：上 / 下
- 音效增強：動態低音增強效果
- 輸出功率：10 瓦 RMS

### 連接

- 音訊輸入（3.5 毫米）



### 功率

- 電源：100 - 240V AC, 50/60Hz
- 電池類型：AA 規格 (LR6)
- 電池數量：4
- 電池壽命：8 hr

### 尺寸

- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：224 x 120 x 162 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：240 x 145 x 240 毫米
- 產品重量：1.1 千克
- 重量（含包裝）：1.33 千克

DS3205/05

## 產品特點

### 透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

### 動態超重低音



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### 鈹合金喇叭

鈹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。

### 音訊輸入（3.5 毫米）



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。



出版日期 2014-08-09

版本：3.0.4

12 NC: 8670 001 00412  
EAN: 08 71258 16784 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)