



Philips
Digitale draadloze
hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten

achterkant

Voor over het oor

SHD8700



Draadloze muziek

Lichtgewicht comfortabele hoofdtelefoon

Overall in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.

Superieure luisterervaring

- Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)
- Akoestisch afgestemde luidsprekers voor uitstekende geluidskwaliteit

Uiterst comfortabel voor langdurig gebruik

- De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm
- Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm

Gebruiksgemak

- Snelle oplaadfunctie voor supersnel opladen
- Bewaar de ontvanger op het handige docking station

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Signaal-ruisverhouding: > 86 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Frequentiebereik: 8 - 21.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Kanaalselectie: automatisch
- Effectief bereik: 30 m
- Modulatie: GFSK

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Functies basisstation: LED-indicator
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: ~14 uur
- Batterij bijna leeg-indicatie

Accessoires

- AC/DC-adapter: 5 V DC/550 mA
- Batterijoplader: opladen op docking station

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2

- oplaadbare AAA-batterijen
- Stroomvoorziening zender: 6 V DC/550 mA

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
24 x 32 x 10 cm
- Nettogewicht: 0,581 kg
- Brutowicht: 0,892 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,311 kg
- EAN: 69 23410 73295 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Display
- Type schap: Beide

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Brutowicht: 3,21 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,467 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Nettogewicht: 1,743 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
18,5 x 22 x 8,5 cm
- Gewicht: 0,221 kg

Kenmerken

2,4 GHz digitale transmissie

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Akoestisch afgestemde luidsprekers

Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.

Zelfinstellende binnenhoofdband

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Slim en snel opladen

Met de slimme en snelle oplaadfunctie kan de batterij in zeer korte tijd volledig worden opgeladen. Een intern circuit bepaalt hoeveel capaciteit de batterij nog heeft, zodat het inkomende voltage kan worden geoptimaliseerd en de batterij snel wordt opgeladen. Zo wordt ook de levensduur van de batterij gemaximaliseerd.



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 001 18829
EAN: 06 92341 07329 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com