

Philips Showline
Multimedia center

Showline

MCP9350I



Accédez à une foule de divertissements depuis votre divan

Partout dans la maison

Ce puissant centre multimédia vous permet d'accéder aux programmes TV, à Internet, à des fichiers musicaux, des vidéos, des photos et bien plus encore, et ce, sans quitter votre canapé ou partout dans la maison.

Donnez du relief à vos films

- Digital Natural Motion pour des images en mouvement fluide
- Désentrelacement Motion Adaptive pour des images nettes
- Lecture haute définition

Pour un confort maximal

- Double tuner : enregistrez la chaîne 1 tout en regardant la chaîne 2
- Accès direct aux vidéos, photos et fichiers musicaux stockés sur votre PC
- Fonction LikeMusic : votre DJ personnel qui adapte la musique à votre humeur

Conçu pour votre salon

- Design horizontal conçu pour votre téléviseur
- Connexion aisée au téléviseur et au système Home Cinéma
- Illumine les touches de l'appareil sélectionné uniquement

Accès à vos favoris en ligne

- Vidéos et musique à la demande
- Mises à niveau logicielles pour une plus grande fonctionnalité

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **Digital Natural Motion:** Digital Natural Motion
- **Système d'exploitation:** MS Windows XP MCE
- **Amélioration de l'image:** Désentrelacement Motion Adaptive

Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/RW

Enregistrement vidéo

- **Support d'enregistrement:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/RW, CD-R/RW

Supports de stockage

- **Capacité du disque dur:** 250 Go

Applications multimédias

- **Types de carte mémoire:** Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Microdrive, Carte MultiMedia (MMC), Carte Secure Digital (SD), Carte Smart Media
- **Connexions multimédias:** Lecteur de carte mémoire 8-en-1

Tuner/Réception/Transmission

- **Nombre de tuners TV:** 2
- **système TV:** PAL, SECAM

Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** Sortie casque, Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 4 broches, Microphone, 2 ports USB 2.0
- **Réseau local filaire:** 1 Ethernet (RJ-45)
- **Réseau local sans fil:** Réseau local sans fil (IEEE802.11g)
- **Connexions arrière:** 2 entrées audio analogiques G/D, 2 sorties audio analogique G/D, Antenne IEC75, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, DVI-D, Antenne FM, Sortie S-Vidéo, Sortie VGA, 2 entrées S-Vidéo, 2 entrées CVBS, 2 ports USB 2.0, 2 IEEE 1394 6 broches, Entrée

ligne téléphonique, 2 blasters infrarouges

Confort

- **Guide électronique de programmes:** EPG Microsoft
- **Accessoire pour clavier:** Sans fil
- **Télécommande:** Universelle
- **Télécommande:** Sofa
- **Type de télécommande:** RC4370

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Câble audio, Piles pour télécommande, Câble audio numérique coaxial, Câble Ethernet, antenne FM, Câble péritel, Câble adaptateur HDMI-DVI, Instructions/manuel d'utilisation, Guide de mise en route, Câble S-Vidéo, Télécommande universelle, Livret de garantie internationale, Câble DVI-D/DVI-D, 2 blasters infrarouges, Séparateur de signaux TV RF, Péritel vers Y/C, CVBS, G/D, Clavier sans fil avec batt.
- **Télécommande I2NC:** 312814713132

Logiciels

- **Philips Media Manager:** Serveur multimédia UPnP

Configuration requise

- **Processeur:** 3,0 GHz P4 HT
- **mémoire vive ; RAM:** 512 Mo

Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x D):** 590 x 487 x 232
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 430 x 392 x 100
- **Poids de l'appareil:** 9,42 kg
- **Poids (emballage compris):** 13,42 kg

Alimentation

- **Consommation:** 130 W
- **Alimentation:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consommation en veille:** 5,2

Points forts du produit

Digital Natural Motion

Philips a mis au point la technologie Digital Natural Motion afin d'éliminer le phénomène de saccades, visible sur les images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux programmes télévisés qu'aux films enregistrés (sur des DVD par exemple). Vous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. Une chose est sûre : vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

Désentrelacement Motion Adaptive

Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (tels que image fixe, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

Lecture haute définition

Double tuner

Accès direct au contenu

Fonction LikeMusic

DJ personnel intelligent et intuitif, la fonction LikeMusic recherche automatiquement la musique adaptée à votre humeur. En appuyant sur cette touche, vous générez une courte playlist du même style que celui que vous êtes en train d'écouter. Cette opération est rendue possible grâce à l'algorithme breveté de Philips qui analyse le rythme, le type de voix et l'instrumentation de la piste en cours. Un mot-clé s'ajoute au fichier audio de manière à ce que, lorsque vous appuyez sur la touche LikeMusic, la recherche s'effectue sur la base de ce mot-clé. Ensuite, les pistes les plus approchantes sont ajoutées à la playlist et lues dès la fin de la chanson originale.

Design horizontal

Connexion aisée

Interface utilisateur intuitive

Seules les touches de l'appareil sélectionné sont éclairées pour un confort de fonctionnement supplémentaire.

Vidéos et musique à la demande

Évolutif

Maintenez votre appareil à jour et étendez ses fonctionnalités en téléchargeant les mises à niveau logicielles. Connectez votre appareil à Internet, directement ou via un PC, et lancez l'utilitaire de mise à niveau.



Date de publication
2007-10-11

Version: 3.0

12 NC: 8622 810 12704
EAN: 87 10895 90776 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com