



필립스
무선 헤드폰

SHC2000



무선 IR

TV 용

집에서 TV 를 시청하거나 음악 감상을 즐기는 데 적합한 품질과 편의성을 겸비한 풀 사이즈 충전식 적외선 무선 헤드폰입니다.

착용하고 있다는 사실조차 잊게 됩니다!

- 가볍게 제작되어 장시간 사용해도 불편함이 없습니다.
- 조절 가능한 실내용 헤드밴드가 안정된 착용감 제공

완벽한 무선 청취 경험

- 고주파 RF 로 더욱 또렷하고 선명해진 수신
- 입력 신호의 가청 왜곡을 방지하는 ALC

언제든 휴대할 수 있는 스타일

- 움직임의 자유를 제공하는 IR 무선 전송
- 충전식 배터리의 사용으로 비용 절감

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 닫힘
- 주파수 응답 : 18 - 20 000 Hz
- 민감도 : 108dB
- 스피커 직경 : 32mm

튜너 / 수신 / 전송

- 유효 범위 : 7m
- 채널 분리 : 30dB(최소)
- 반송파 주파수 범위 : 2.3MHz(L) - 2.8MHz(R)
- 변조 : FM

편의 제품

- 작동 시간 : +/- 15 시간

소비전력

- 전원 공급 장치 헤드폰 : 1.5V NiMH R03/AAA 2개
- 전원 공급 장치 송신기 : AC/DC 어댑터 12V/

200mA

내부 상자

- 총중량 : 4.505 kg
- 내부 상자 (L x W x H): 38.3 x 27.3 x 21.6 cm
- 순중량 : 3.042 kg
- 자체 중량 : 1.463 kg

실외용 포장

- 총중량 : 11.28 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 44.2 x 32.7 x 51.3 cm
- 순중량 : 6.084 kg
- 자체 중량 : 5.196 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 20 x 22 x 9.5 cm
- 총중량 : .68 kg
- 순중량 : .507 kg
- 자체 중량 : .173 kg

주요 제품

경량 설계

내구성 있고 가벼운 고급 소재로 제작되어 장시간 착용해도 불편함이 없습니다.

조절 가능한 실내용 헤드밴드

실내용 헤어밴드가 달려 있어 머리에 꼭 맞는 착용감을 느낄 수 있습니다. 또한, 자동 조절 기능이 있어 안정된 착용감을 줍니다.

고주파 변조

전송 링크에 초고주파 (RF) 가 사용되어 선명하고 뚜렷하게 수신됩니다.

자동 레벨 컨트롤 (ALC)

전자 회로가 오디오 입력 레벨을 올바른 레벨로 자동으로 조정하여 왜곡 발생을 막고 청취 경험을 즐길 수 있게 해줍니다.

IR 무선 전송

케이블을 연결해야 하는 번거로움에서 벗어날 수 있습니다.

충전식 시스템

헤드폰에 배터리 충전기가 내장되어 있습니다.



발행 일자 2012-05-03

버전 : 4.0.5

12 NC: 9082 100 07982
EAN: 87 10895 95963 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com