



Philips
Telecomando universal

TV

SRU5110



Substituição total de funções

Funciona com mais de 1000 marcas

Este telecomando universal é a escolha perfeita se quiser o máximo de funcionalidades de TV com a conveniência ideal. A forma natural de adaptação assegura um controlo confortável!

O substituto ideal para o seu velho telecomando

- Telecomando da TV com todas as funções de controlo da TV
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade

- O formato ergonómico permite um controlo confortável
- Funções agrupadas fáceis de utilizar
- Pilhas incluídas: desembulhar e usar

Configuração rápida e fácil

- Fácil configuração com reconhecimento rápido de teclas
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

PHILIPS

Especificações

Destaques

Comodidade

- Dispositivos suportados: TV
- Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espira, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, 16:9, Guia, informação
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
- Etapas de instalação: 2
- Função da tecla copiar
- Suporte de linguagem: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Número de teclas: 37
- Pré-programado para Philips
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- À prova de salpicos

Acessórios

- Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Alimentação

- Vida útil da bateria: 12 Meses
- Número de pilhas: 2
- Tipo de bateria: AAA

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m

- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal
- Número de marcas na base de dados: Mais de 1000
- Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
- Ângulo de transmissão: 90 grau

Dados da embalagem

- 12NC: 908210006469
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
- Altura: 33 mm
- Comprimento: 304 mm
- Largura: 157 mm

Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,578 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 30,5 x 15 x 17,2 cm
- Peso líquido: 0,696 kg
- Tara: 0,882 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Peso bruto: 0,245 kg
- Peso líquido: ,116 kg
- Tara: 0,129 kg

Telecomando da TV

O telecomando do televisor é particularmente fácil de utilizar com botões grandes para selecção de canal e volume. É simplesmente o melhor substituto para um telecomando do televisor avariado ou perdido.

Rápido reconhecimento de teclas

O rápido reconhecimento de teclas ajuda a rápida e facilmente corrigir teclas que não estão a funcionar depois de instalar a marca do seu equipamento no telecomando. Basta premir a tecla durante 5 segundos enquanto aponta o telecomando para o seu dispositivo, e quando o dispositivo reagir terá reparado a tecla.

Design ergonómico

O formato suavemente arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma operação natural e equilibrada. Também é muito atractivo!

Funções agrupadas fáceis de utilizar

As funções agrupadas permitem reconhecer facilmente os botões necessários para controlar um dispositivo de áudio/vídeo específico. Todas as funções do dispositivo são agrupadas no telecomando. Além disso, a parte superior do telecomando é composta por peças de diferentes cores (preto, prateado, alumínio, ...) e acabamentos (preto, prateado, mate, brilhante, ...) que permitem a rápida identificação das teclas agrupadas para o controlo de um dispositivo de áudio/vídeo específico.



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35189
EAN: 87 12581 37686 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com