



フィリップス ActionFit
Bluetooth® スポーツヘッ
ドフォン

屋内および屋外で使用可能
Bluetooth®
汗に強い
フラットケーブル



SHQ7900CL

ワイヤレスで限界を超える

ワイヤレス カスタマイズ可能なスポーツイヤークリップ

フィリップス ActionFit WirelessFreedom スポーツヘッドフォンで自己ベストを更新しましょう。防水、ワイヤレスでしっかりフィットするこのヘッドフォンは、さまざまなスタイルで快適に装着でき、体を動かしながら低音の効いた音楽を楽しめます。

強度

- あなたを鼓舞する、優れたサウンドパフォーマンス
- オープン音響設計により、周囲の音にも注意を払うことができ、安全に音楽を聴くことができます。
- 軽量でしっかりフィットするデザインで、スポーツに最適

自由自在

- イヤーフック、フィン、イヤークリップにより、フィット感をパーソナライズできます。
- ケーブルの絡まりを気にせずワークアウトできる、Bluetooth ワイヤレス接続

保護

- IPX2 等級の防汗効果を備えており、ワークアウトに最適
- マグネット式クリップにより、ワークアウト中もケーブルをしっかりと固定
- Kevlar® 強化ケーブルが優れた耐久性を実現
- スポーティなキャリングポーチで簡単収納

PHILIPS

仕様

アプリ対応

- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth バージョン: 4.1
- 最大範囲: 最大 10 m

電源

- 電池の種類: リチウムポリマー
- バッテリー重量: 2.1 g
- 音楽再生時間: 6.5* 時間
- 充電式: 有
- 待機時間: 150* 時間
- 通話時間: 7* 時間

サウンド

- ダイヤフラム: PET
- インピーダンス: 32 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 5 mW
- 感度: 105 dB
- スピーカー直径: 13.6 mm
- ボイスコイル: 銅
- サウンド拡張: エコー制御, ノイズリダクション
- 周波数特性: 15 ~ 22,000 Hz
- 種類: ダイナミック

利便性

- 通話コントロール: 着信の応答/通話の終了, 着信の拒否, 最後にかけて番号をリダイヤル, マイクをミュート, 通話と音楽の切り替え, 通話を保留
- 音量コントロール: 有

アクセサリ

- クイックスタートガイド: クイックスタートガイド
- USB ケーブル: 充電用に付属
- 取り外し可能イヤーフック: 1 組
- 付属: ラバーイヤークリップ (3 サイズ), 保護ポーチ

外箱

- 総重量: 0.341 kg
- GTIN: 1 69 25970 71636 6
- Outer carton (L x W x H): 19 x 11 x 13.3 cm
- 本体重量: 0.15 kg
- 販売用パッケージ数: 3
- 風袋重量: 0.191 kg

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 9.5 x 17.5 x 3 cm
- EAN: 69 25970 71636 9
- 総重量: 0.088 kg
- 本体重量: 0.05 kg
- パッケージ内製品数: 1 本
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.038 kg
- シエルフへの取り付けタイプ: 両方

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 10 x 2 本 x 4 cm
- 重量: 0.017 kg

特長

3とおりの装着スタイル

フィット感をパーソナライズしましょう。イヤーフック、フィン、イヤープースを使って、調節することができます。これで、どんな体の動きも自由自在です。

周囲の音が聞こえるアウェアネス機能

周りの音を遮らない高音質をお楽しみください。オープン音響設計により、周囲の音も聞こえるしくみになっていますので、周囲の状況を把握することができます。屋外でもより安全に運動を楽しむことができます。

Bluetooth 4.1

Bluetooth テクノロジーにより、ワイヤレスで手軽に音楽を楽しめます。

高い耐久性を実現する Kevlar® ケーブル

ActionFit ヘッドフォンは、耐久性と強度を重視して設計されています。Kevlar 樹脂でコーティングしたケーブルは、裂けたり壊れたりすることがなく、過酷な環境、そしてもちろんワークアウトにも耐えることができます。

優れたサウンドパフォーマンス

最高のパフォーマンスのために。13.6mm ドライバーが高性能サウンドを実現し、あなたの目標達成を後押しします。

軽量でしっかりフィット

しっかりフィットするため、ヘッドフォンが落ちないか心配する必要もなく集中できます。また、軽量設計のため、着けていることをほとんど意識しないでいただけます。

マグネット式ケーブルクリップ

マグネット式ケーブルクリップ付きで、激しい運動中もケーブルは固定されているので安全です。

汗に強い

汗をかいても大丈夫。IPX2 等級の防水効果を備えているため、汗をかいても、雨の中でのワークアウトでも、イヤープースに水が入ることがありません。

スポーティなポーチ

通気性の良いポーチにヘッドフォンを安全に保管しておきましょう。すばやく取り出すことができ、持ち運びにも便利です。



発行日 2017-12-24

バージョン: 1.0.3

12 NC: 8670 001 49353
EAN: 69 25970 71636 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

* 実際の値は異なる場合があります